

MI-X420 Enigma Lite User Manual

Unboxing

- MI-X420 Enigma Lite Speaker
- Remote Control
- Microphone
- DC5V 1.6A Charger
- 3.5mm Audio Cable
- Apple Audio Cable
- Android Audio Cable
- User's Manual

Product Specifications

Model Number: MI-X420 Enigma Lite
BT Version: V5.0
RMS Output: 100W
Frequency Response: 50-15KHz
S/N Ratio: >70dB
Distortion THD: <10%
Sensitivity: 95dB + 3dB
Supports: TF Card, USB
Supported Profiles: MP3, WAV, APE, FLAC, WMA
Transmission Distance (Estimated): 10 Meters (No Obstacles)
Battery Capacity: 18000mAh
Playback Time: 3-8 Hours (Depends on Volume)
Charging Time: 3-4 Hours

Product Overview

Product Overview

Product Overview

Product Overview

Product Usage Guide

Power ON/OFF: Long press power button

Mic Inflexion: Short press 'Tone+' or 'Tone-' button to adjust Mic Inflexion accordingly.

Special Effects: Users can play special effects through the remote control.

Microphone Priority: Press the mic priority button on the remote control first.

Accompaniment: Press the accompany button on the remote control/ Accompany button on the speaker.

EQ Short press mode button on the remote control to cycle between various EQ modes.

Monitor/Earphone Function: Simple plug in your earphones/headphones into the monitor port. The speaker will now be muted. Long press the sound field button to unmute speaker. (Playback will commence in both speaker and earphones/headphones.)

Mobile Live Broadcast Function: Connect 3.5mm AUX cable from your mobile device to the "LIVE" port on the speaker. Users can now broadcast their voice through the microphone to the connected mobile device. (Signal will be broadcasted from the microphone to the speaker and from the speaker to the mobile device, this is most used for Mobile Platforms Live Streaming Purpose)

Perform Factory Reset: Insert needle into reset button until the speaker powers down.

Connecting the Product

- Turn on Bluetooth (BT) on your mobile device.
- Turn on the speaker.
- Search and connect to "AIWA Enigma Lite" from your mobile device.

TWS Function

Power ON/OFF:

- Turn on Both speakers. "LED Screen flashes on both units"
- Choose one of the units to function as the "Main unit", long press "Play" button on this unit and it will enter TWS pairing mode. "LED Screen flashes"
- "Main unit" LED screen flashing slowly + LED screen lights up without flashing indicates successful pairing of both speakers.
- Turn on Bluetooth (BT) on your mobile device
- Search and connect to "AIWA Enigma Lite" from your mobile device
- Playback should now commence via both speaker units at the same time
- Long press "Play" button to disable TWS pairing. "LED Screen Flashes"

Battery & Charging

Charging the speaker:
Insert DC 5V adapter
*Red LED Lights up
*Red LED Light extinguishes upon full charge
Approximate charging time: 3-4 Hours

MI-X420 Enigma Lite

คุณสมบัติ

- MI-X420 Enigma Lite Speaker
- Remote Control
- Microphone
- DC5V 1.6A Charger
- 3.5mm Audio Cable
- Apple Audio Cable
- Android Audio Cable
- User's Manual

คุณสมบัติ

Model Number: MI-X420 Enigma Lite
BT Version: V5.0
RMS Output: 100W
Frequency Response: 50-15KHz
S/N Ratio: >70dB
Distortion THD: <10%
Sensitivity: 95dB + 3dB
Supports: TF Card, USB
Supported Profiles: MP3, WAV, APE, FLAC, WMA
Transmission Distance (Estimated): 10 Meters (No Obstacles)
Battery Capacity: 18000mAh
Playback Time: 3-8 Hours (Depends on Volume)
Charging Time: 3-4 Hours

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

Record	กดปุ่ม สำหรับบันทึกเสียง	1x REC icon
Play/Record	กดปุ่ม สำหรับเล่นหรือบันทึกเสียง	/
Delete/Record files	กดปุ่ม สำหรับลบไฟล์ที่บันทึกไว้	/
Mode	กดปุ่ม สำหรับสลับโหมดการเล่น	/
AUX Card Mode	เสียบการ์ด AUX และกดปุ่ม สำหรับเล่นไฟล์จากการ์ด AUX	1x AUX icon
TF Card Mode	เสียบการ์ด TF และกดปุ่ม สำหรับเล่นไฟล์จากการ์ด TF	1x TF icon
USB Flash Disk	เสียบแฟลชไดรฟ์ USB และกดปุ่ม สำหรับเล่นไฟล์จากแฟลชไดรฟ์	1x USB icon
Volume +	กดปุ่ม เพื่อเพิ่มระดับเสียง	Up (0-90) Xx for volume
Volume -	กดปุ่ม เพื่อลดระดับเสียง	Down (0-90) Xx for volume
Guitar volume	Guitar(20) Xx for volume	

คุณสมบัติ

Sound field switch	กดปุ่ม เพื่อสลับโหมดสนามเสียง	Original/POP/Professional/POP Echo/Orig (off)/Popular/TF
Microphone Volume	กดปุ่ม เพื่อปรับระดับเสียงไมโครโฟน	LED(20) Xx for volume
Microphone Delay	กดปุ่ม เพื่อปรับความล่าช้าของไมโครโฟน	LED(20) Xx for microphone delay volume
Microphone Echo	กดปุ่ม เพื่อปรับเสียงสะท้อนของไมโครโฟน	Echo(20) Xx for microphone Echo volume
Microphone Tweeter	กดปุ่ม เพื่อปรับระดับเสียงทวิตเตอร์ของไมโครโฟน	LED(20) Xx for volume
Microphone bass	กดปุ่ม เพื่อปรับระดับเสียงเบสของไมโครโฟน	LED(20) Xx for volume
Tone+/-	กดปุ่ม เพื่อปรับระดับเสียง	LED(20) Xx for volume
Mic Inflexion	กดปุ่ม เพื่อปรับระดับเสียงไมโครโฟน	LED(20) Xx for volume
Live broadcast	กดปุ่ม เพื่อเปิดโหมดการถ่ายทอดสด	/

คุณสมบัติ

Previous Song	กดปุ่ม	/
Next Song	กดปุ่ม	/
Microphone Priority	กดปุ่ม	Light on
Accompaniment	กดปุ่ม	Light on
Pause/Play	กดปุ่ม	/
EQ	กดปุ่ม	LED lights up
Monitor/Earphone Function	กดปุ่ม	LED lights up
Low power	กดปุ่ม	LED lights up
Low Battery shutdown	กดปุ่ม	LED lights up
Reset	กดปุ่ม	/

คุณสมบัติ

Charging	เสียบ DC 5V adapter	1x LED flash
Charge Finished	/	1x LED flash

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ TWS:

- เปิดเครื่องและกดปุ่ม เพื่อเปิดโหมด TWS
- เลือกโหมด TWS ที่ต้องการ (Main/Slave) และกดปุ่ม เพื่อเชื่อมต่อ
- เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ LED จะกะพริบและเครื่องจะเริ่มเล่นเพลง
- ตรวจสอบชื่อ TWS ว่าอยู่ "TWS" และกดปุ่ม เพื่อเชื่อมต่อ
- ตรวจสอบชื่อ TWS ว่าอยู่ "TWS" และกดปุ่ม เพื่อเชื่อมต่อ

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

MI-X420 Enigma Lite

Lieferumfang

- MI-X420 Enigma Lite Lautsprecher
- Fernbedienung
- 2x Mikrophon
- DC5V 1.6A Ladegerät
- 3,5 mm Audiokabel
- Apple Audiokabel
- Android Audiokabel
- Bedienungsanleitung

Produkt Spezifikationen

Modellnummer: MI-X420 Enigma Lite
BT-Version: V5.0
Effektleistung: 100W
Frequenzgang: 50-15 kHz
S/N-Verhältnis: >70 dB
Verzerrung THD: <10%
Empfindlichkeit: 95 dB + 3 dB
Unterstützt: Micro SD-Karte, USB
Unterstützte Profile: MP3, WAV, APE, FLAC, WMA
Übertragungsentfernung (geschätzt): 10 Meter (keine Hindernisse)
Batteriekapazität: 18000mAh
Wiederspielzeit: 3-8 Stunden (abhängig von der Lautstärke)
Ladegerät: 3-4 Stunden

Produktübersicht

Produkt Übersicht

Fernbedienung

Mikrofon

Gebrauchsanweisung

Power Ein/Aus: Drücken Sie lange den Netzschalter

Musiksteuerung: Wiedergabe / Pause Einmal drücken (|)
Nächster Titel Einmal drücken (|>)
Vorheriger Titel Einmal drücken (|<)

Diverse Funktionen: Aufheben: Stecken Sie die Micro-SD Karte/USB in den dafür vorgesehenen Anschluss. Bitte stellen Sie sicher, dass die Mikrolen angemessen stecken. Drücken Sie kurz die Aufnahme-, um die Aufnahme zu starten/stoppen. (Unterstützt die Aufnahme von Begleitstücken + Mikrofoningang)

Aufgenommene Tracks abspielen: Langes Drücken von

Aufgenommene Dateien löschen: Drücken Sie während der ausgewählten Musikwiedergabe lange auf (Löscht die aktuelle Musikwiedergabe von aufgenommene Dateien)

Wiedergabemodus wechseln: Drücken Sie kurz die Taste, um zwischen den verschiedenen Modus zu wechseln

Micro-SD-Karten-Wiedergabemodus: Stecken Sie eine Micro-SD-Karte in den Micro-SD-Anschluss.

USB Stecken Sie USB in den USB-Anschluss.

Klingelbildschirm: Klicken Sie hier, um zwischen dem Sound Field Original/Professional/Populär/Echo zu wechseln

Mikrofonverzögerung: Funktioniert mit allen Sound Field Optionen außer dem Originalmodus.

Mikrofon-Echo: Funktioniert mit allen Sound Field außer dem Originalmodus.

Bluetooth Verbindung herstellen

- Schalten Sie Bluetooth (BT) auf Ihrem Mobilgerät ein.
- Schalten Sie den Lautsprecher ein.
- Suchen Sie von Ihrem Mobilgerät aus nach "AIWA Enigma Lite" und stellen Sie eine Verbindung zu "AIWA Enigma Lite" her
- Drücken Sie die Taste "Play" auf diesem Gerät, um den TWS-Pairing-Modus zu gelangen. "LED Bildschirm blinkt"
- "LED Bildschirm des Hauptgeräts blinkt langsam + LED-Bildschirm leuchtet auf ohne Blinken zeigt an, dass beide Lautsprecher erfolgreich gekoppelt sind"
- Schalten Sie Bluetooth (BT) auf Ihrem Mobilgerät ein, suchen Sie von Ihrem Mobilgerät aus nach "Bedienunganleitung" und stellen Sie eine Verbindung zu "AIWA Enigma Lite" her
- Die Wiedergabe sollte jetzt über beide Lautsprecherereichen am beginnigen gleiche Zeit.
- Drücken Sie lange die Wiedergabetaaste, um die TWS-Kopplung zu deaktivieren. "LED Bildschirm"

TWS Funktion

Einschalten/Ausschalten:

- Schalten Sie beide Lautsprecher ein. "LED-Bildschirm blinkt an beiden Geräten"
- Wählen Sie eine der Einheiten, um als "Haupteinheit" zu fungieren, und drücken Sie lange
- Drücken Sie die Taste "Play" auf diesem Gerät, um in den TWS-Pairing-Modus zu gelangen. "LED Bildschirm blinkt"
- "LED-Bildschirm des Hauptgeräts blinkt langsam + LED-Bildschirm leuchtet auf ohne Blinken zeigt an, dass beide Lautsprecher erfolgreich gekoppelt sind"
- Schalten Sie Bluetooth (BT) auf Ihrem Mobilgerät ein, suchen Sie von Ihrem Mobilgerät aus nach "Bedienunganleitung" und stellen Sie eine Verbindung zu "AIWA Enigma Lite" her
- Die Wiedergabe sollte jetzt über beide Lautsprecherereichen am beginnigen gleiche Zeit.
- Drücken Sie lange die Wiedergabetaaste, um die TWS-Kopplung zu deaktivieren. "LED Bildschirm"

Akku & Laden

Laden des Lautsprechers:
Stecken Sie den DC 5V-Adapter ein
* Rotes LED-Licht auf
* Rotes LED-Licht erlischt bei voller Ladung
Ungefähre Ladezeit: 4-5 Stunden