



## BST-330

User Manual




AIWA Electronics International Co., Ltd.  
Explore more at [www.int-aiwa.com](http://www.int-aiwa.com)


### Important Safety Instructions

- Please do not place device near any form of heat sources.
- Please use the accessories specified by the manufacturer.
- Please refer all servicing / repairs to a qualified personnel should there be any form of damage to the device.
- Keep this user manual for future referencing/ troubleshooting.
- Please heed ALL safety cautions.

### Safety Cautions

- Always keep device AWAY from fire and heat sources.
- Do NOT attempt to disassemble or alter the device.
- Do NOT expose device to excessive heat (Direct sunlight etc.).
- Do NOT immerse device into any form of liquids.

### Unboxing




- BST-330 BT speaker x1
- Type C charging cable x1
- Instruction x1

Please refrain from using any damaged components. Contact your local authorized AIWA distributor/customer service should you need any assistance.

### Product Specifications

Model Number: BST-330  
BT version: V5.0  
BT Distance: ≥10M (open distance)  
Play Mode: BT/AUX/Micro SD card (TF card)  
Battery: 1500mAh/3.7V  
Rated power:10W  
Charging Input: DC 5V 1A (Max)  
Working Time: 4-13 hours (depends on different volume)  
Charging Time: 2.5 hours (battery empty status)  
Distortion Rate: THD<10%  
Horn: 50mm x1  
Product Size: 110x74x74mm


### Product Overview



- Light key
- Volume+/ Previous song
- Volume+/- / Next song
- On/off/Audio/Play/Pause
- Micro SD card(TF card)
- Aux port
- Charging indicator
- Charging port
- Reset key
- 10Mic

The above playback & charging times are estimated values tested in a practical environment and may vary upon individual usage habits.

### Connecting the Product



Ⓜ️ Long press: Turn on the speaker and enter bluetooth mode. The speaker will voice "Welcome to aiwa" & "Bluetooth Mode".

Lighting will flash rapidly, use the bluetooth device to search for "AIWA BST-330" and click to connect. Upon bluetooth connection, the speaker will voice " Bluetooth connected".

Short press x2: Switch audio mode  
Short press x3: Start/Close siri  
Long press: Power off the speaker/speaker will voice " Bye bye"

⏪+ Short press together: Disconnect Bluetooth device, then the speaker will voice "Bluetooth disconnected". And short press ⏪+ together again, speaker will connect to bluetooth device automatically.

### Music control +/-

Short press x1: Volume +/-  
Long press/Previous/Next song  
Note: When speaker is at Maximum or Minimum volume, the speaker will voice " Maximum volume" or "Minimum volume".  
⏪ Short press x1 : Play/Pause

### Answer the phone ☎️

Short press x1: Answer  
Long press: Hang up

### Switch audio playback modes 🔄

Short press X2: Switch audio playback mode. The last connected source of audio will be the playback source. Voice prompts from the speaker will be present while you switch between modes.

### Light Mode 🌟

Short press x1: Lighting effect switch  
Short press x2: Lighting on/off

### Product charge

Red light on : The battery is charging  
Red light off : Fully charged  
Low battery : The speaker will prompt " Low battery". To preserve battery lifespan, fully charge at least once every 45 days.

### Intelligent power saving function

The speaker will power down automatically after 5 minutes of inactivity.  
Note : Please long press button ⏪ again to power on the speaker.

### Charging and battery information

- This product has a built-in non-removable and rechargeable battery. Please use the equipped Type-C cable to charge the battery.
- The charging current voltage is 5V/1A (Max).
- Please choose the charger that passes the regular manufacturer's safety certification.
- Repeated charging on the speaker will cause battery performance degradation overtime, which is a normal phenomenon for all rechargeable batteries.



AIWA Electronics International Co., Ltd.  
Explore more at [www.int-aiwa.com](http://www.int-aiwa.com)




Mandrops AG  
Bahnhofstrasse 17  
96106 Ebern  
Germany



## BST-330

使用手冊




AIWA Electronics International Co., Ltd.  
Explore more at [www.int-aiwa.com](http://www.int-aiwa.com)

### 重要安全說明

- 請不要將設備放置在任何形式的熱源附近。
- 請使用製造商指定的附件。
- 如果有任何形式的設備損壞,請將所有服務/維修交給合格的人員。
- 保留本使用者手冊以備將來參考/故障排除。
- 請注意所有安全注意事項。

### 安全注意事項

- 始終讓設備遠離火源和熱源。
- 請勿嘗試拆卸或改裝設備。
- 不要將設備暴露在過熱的環境中(直接陽光下曝曬等)。
- 請勿將設備浸入任何形式的液體中。

### 開箱




- BST-330 藍牙音箱 x1
- Type C 充電線 x1
- 使用說明書 x1

### 產品規格


產品型號: BST-330  
藍牙版本: V5.0  
傳輸距離: ≥10米 (無障礙物)  
播放模式: BT/AUX/Micro SD card (TF card)  
電池: 1500mAh/3.7V  
總額定消耗電功率: 10W  
額定輸入電壓/電流: DC 5V 1A (Max)  
播放時間: 4-13 小時 (取決於不同的音響)  
充電時間: 2.5 小時 (電池電量耗盡狀態)  
失真率: THD<10%  
喇叭: 50mm x1  
產品尺寸: 110x74x74mm

### 產品概覽



- 燈光鍵
- 音量+/-上一曲
- 音量+/-下一曲
- 開/關/音源播放/暫停
- Micro SD卡(TF卡)
- Aux 接口
- 充電指示燈
- 充電口
- 重置鍵
- 麥克風

### 連接產品



Ⓜ️長按: 打開音箱, 進入藍牙模式, 音箱會發出 "Welcome to aiwa" 和 "Bluetooth Mode" 未連接藍牙設備時, 燈光快速運行, 使用藍牙設備搜索 "AIWA BST-330" 並單擊連接。

藍牙連接後, 音箱會發出 "Bluetooth connected" 的聲音。

短按2下: 音源切換模式  
短按3下: 啟動/關閉 Siri  
兩次長按: 關閉音箱, 音箱發出 "Bye bye".

⏪+ 同時短按: 關閉藍牙設備, 音箱會發出 "藍牙斷開" 的聲音, 再同時短按一次, 音箱會自動連接藍牙設備。

### 音樂控制 +/-

短按1下: 音量 +/-  
長按: 上一曲/下一曲  
注意: 當音箱處於最大或最小音量時, 音箱會發出 "Maximum volume" 或 "Minimum volume"  
⏪ Short press: 播放/暫停  
長按: 接聽電話

### 切換音源 🔄

短按2下: 音源切換模式  
插入音源設備時, 會先播放最後插入的設備。進入不同模式時, 音箱會發出不同的提示音進行引導。

### 燈光模式 🌟

短按1下: 燈光模式切換  
短按2下: 燈光開關

### 產品充電

紅燈亮: 電池正在充電  
紅燈熄滅: 充滿電  
注意: 當音箱電池電量最低時, 音箱會提示 "Low battery"。為延長電池壽命, 請至少每 45 天充滿電一次。

### 智能省電功能

產品約5分鐘無任何操作, 音箱將自動關機。  
注意: 請再次長按 Ⓜ️ 按鍵開啟音箱。

### 充電和電池信息

- 本產品內置不可拆卸充電電池。請使用配備的 Type-C 充電線為電池充電。
- 充電電流電壓為5V/1A (Max)。
- 請選擇通過正規廠安全認證的充電器。
- 對音箱反覆充電, 超時充電會導致電池性能下降, 這是所有充電電池的正常現象。

### 限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱: 藍牙音響  
Equipment name: BST-330  
Type: Speaker (Type)

單元/Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛/Lead (Pb)	鎘/Cadmium (Cd)	汞/Mercury (Hg)	六價鉻/Hexavalent Chromium (Cr <sup>VI</sup> )	多環芳烴/Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)	多溴二苯醚/Polychlorinated biphenyls (PCBs)
電路板	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
線束線	○	○	○	○	○	○

備註: "○"表示鉛(Pb)或鎘(Cd)或汞(Hg)或六價鉻(Cr<sup>VI</sup>)或PAHs或PCBs的含量均低於歐盟RoHS指令所規定的限制值。  
Note 1: "○" indicates that the content of lead (Pb) or cadmium (Cd) or mercury (Hg) or hexavalent chromium (Cr<sup>VI</sup>) or PAHs or PCBs in the product is below the limit value specified in the RoHS Directive.  
Note 2: "○" indicates that the content of lead (Pb) or cadmium (Cd) or mercury (Hg) or hexavalent chromium (Cr<sup>VI</sup>) or PAHs or PCBs in the product is below the limit value specified in the RoHS Directive.  
Note 3: "○" indicates that the content of lead (Pb) or cadmium (Cd) or mercury (Hg) or hexavalent chromium (Cr<sup>VI</sup>) or PAHs or PCBs in the product is below the limit value specified in the RoHS Directive.

聲明: LPO002 低鉛無鉛鉛鍍材料技術規範, 嚴禁鉛、鎘、汞、六價鉻、多環芳烴、多溴二苯醚等有害物質。  
聲明: LPO002 Lead-free and cadmium-free plating technology specification, strictly prohibiting lead, cadmium, mercury, hexavalent chromium, polycyclic aromatic hydrocarbons, and polychlorinated biphenyls.  
聲明: 本產品符合RoHS指令, 且不含鉛、鎘、汞、六價鉻、多環芳烴、多溴二苯醚等有害物質。  
聲明: This product complies with the RoHS Directive and does not contain lead, cadmium, mercury, hexavalent chromium, polycyclic aromatic hydrocarbons, and polychlorinated biphenyls.



### 產品保證書

為保障您的權益,請要求經銷商將店名、店址、購買日期等資料填寫清楚,提供自購買日期起 12個月之免費保證服務。

- \* 購買日期填寫不實者,恕難免費服務,對購買日期之認定有爭議時,請出示購買證明(紙本或電子發票)
- \* 保證書遺失或購買日期未填寫者,則以出貨日加30天為保證期始日。
- \* 知照售後服務或有任何疑問,請洽愛華客服中心
- \* 維修專線: 02-2662-4343 傳真: 02-2664-4443
- \* 愛華網址: <https://www.int-aiwa.com>

愛華國際股份有限公司  
AIWA Electronics International Co., Ltd.



商品:	_____	經銷商保證章
機型:	_____	
主機號:	_____	
購買日期:	_____	
店名:	_____	
地址:	_____	

e-mail: [service@int-aiwa.com](mailto:service@int-aiwa.com)  
進口商: 中華大雄股份有限公司 電話: 02-26624343

愛華國際股份有限公司  
總公司: 台北 大雄路三段141號5樓  
電話: (02) 2662-4343  
北部服務電話: (02) 2662-4343  
中部服務電話: (04) 2252-1078  
南部服務電話: (07) 395-7147  
備註: 服務專線: 中文、國、粵、英語



## BST-330

คู่มือการใช้งาน



AIWA Electronics International Co., Ltd.  
Explore more at [www.int-aiwa.com](http://www.int-aiwa.com)


### คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

- กรุณาอย่าวางเครื่องไว้ใกล้แหล่งความร้อน
- ควรใช้อุปกรณ์เสริมที่ระบุและผลิตจากโรงงานเท่านั้น
- การใส่สิ่งของอื่น ๆ หรือติดตัวمان้ำยาหรืออุปกรณ์การที่ไว้การอื่นลงสิ่งอื่นจะเป็นการทำให้มัน ไม่ปลอดภัยหรือทำให้มันเสียหายได้ ไม่ควรถอดไป
- โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภ้ยในการใช้งาน

### ข้อควรระวัง

- โปรดปฏิบัติตามวิธีทำจากแหล่งจ่ายไฟและแหล่งความร้อนเสมอ
- ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่างๆ
- ห้ามวางเครื่องไว้ใกล้แหล่งความร้อนหรือทำให้อุปกรณ์ร้อนมากเกินไป
- ไม่ควรให้ของเหลวหรือสิ่งสกปรกซึมลงในตัวเครื่อง

### อุปกรณ์ภายในกล่อง




- ลำโพง BST-330
- สายชาร์จ USB Type-C
- คู่มือการใช้งาน

กรุณาระวังความเสียหายไม่ว่าวิธีใช้งานใดก็ตาม ควรติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการ AIWA ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น เพื่อตรวจสอบข้อสงสัย

### ข้อมูลจำเพาะ


Model Number: BST-330  
BT Version: V5.0  
ระยะรับสัญญาณบลูทูธ: ไม่น้อย 10 เมตร (โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง)  
Battery: 3.7V/1500mAh  
Rate Power: 10W  
Charging Input: DC 5V 1A  
โหมดการรับสัญญาณ: BT/Micro SD card(TF card)  
ระยะเวลาในการใช้งานประมาณ 4-13 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับระดับเสียงที่ใช้ใช้งาน  
ระยะเวลาในการชาร์จประมาณ 2.5 ชั่วโมงในการที่มีแบตเตอรี่เต็ม  
Distortion Rate: THD<10%  
Horn:50mm  
ขนาด: 110x74x74 mm

### ภาพโดยรวม



- ปุ่มเปิด/ปิด (กดครั้งเดียว)
- ปุ่มเพิ่มเสียง/กดครั้งเดียว
- ปุ่มลดเสียง/กดครั้งเดียว
- ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
- ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
- ช่องเสียบสาย AUX
- ไฟแสดงสถานะการชาร์จ
- พอร์ตชาร์จ
- ปุ่มการรีเซ็ต
- ไมโครโฟน

### การเชื่อมต่อบลูทูธ



Ⓜ️ 1. กดปุ่ม เปิดเครื่องเพื่อการเชื่อมต่อบลูทูธ ถ้าไม่เจอเสียง "Welcome to aiwa"  
2. โปรดหาพบ เพื่อค้นหาและเชื่อมต่อพร้อมทั้งใส่คู่กับ "AIWA BST-330"  
กดเพื่อเชื่อมต่อบลูทูธ ถ้าไม่เจอเสียง Bluetooth connected  
กด 2 ครั้ง: เปลี่ยนโหมด Audio  
กด 3 ครั้ง: เริ่มโหมด Siri  
กดปุ่ม: เมื่อปิดเครื่องแล้วจะมีเสียง "Bye Bye"

⏪+ หรือปุ่ม: เมื่อต้องการเชื่อมต่อบลูทูธ ถ้าไม่เจอเสียง "Bluetooth disconnected"  
กด ⏪+ หรือปุ่มอีกครั้ง: เครื่องจะทำการเชื่อมต่อบลูทูธอัตโนมัติ

### เพิ่มเสียง-ลดเสียง +/-

กดครั้ง: เมื่อต้องการ เพิ่มเสียง-ลดเสียง  
กดครั้ง: เพื่อเพิ่ม/ลดค่าหน่วย/เปิด/ปิดเสียงเปิด  
Ⓜ️ กดครั้ง: เมื่อปุ่มเพิ่ม/ลดเสียง  
หมายเหตุ: เมื่อใส่บลูทูธหรือสิ่งอื่นเข้าสู่เครื่องจะมีเสียง "Maximum volume" หรือ "Minimum volume"  
การรับโทรศัพท์ ☎️  
กดครั้ง: รับสาย  
กดปุ่ม: วางสาย/ปฏิเสธการรับสาย

### สลับโหมด Audio 🔄

กดครั้ง: สลับโหมด Audio  
เปลี่ยนสาย AUX หรือ TF card เช่นแหล่ง แต่ต้องการเปลี่ยนเป็นโหมด Bluetooth  
1. เปิด Bluetooth อุปกรณ์อื่นเครื่อง เชื่อมต่อ Bluetooth BST-330  
2. กดครั้ง: เพื่อเปลี่ยนโหมด  
เครื่องจะเชื่อมต่อไปยังแหล่งที่เป็นเครื่องล่าสุด โดยจะมีเสียงแจ้งเตือนในระหว่างการทำงานกับโหมด  
โหมดเปิด/ปิด 🌟  
กดครั้ง: เปิด/ปิด  
กดครั้ง: เปิด/ปิด

### การชาร์จแบตเตอรี่

ไฟสีแดง: กำลังชาร์จแบตเตอรี่  
ไฟสีแดงดับ: แบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว  
Low battery: มีเสียงแจ้งเตือน "Low battery"  
หมายเหตุ: เมื่อการชาร์จแบตเตอรี่ของเครื่องใกล้จะหมดแล้ว จะทำการแจ้งเตือนโดยมีเสียงดังขึ้น

### การปรับระดับเสียงและเปิด/ปิดเครื่อง

เสียงเปิด/ปิดที่มีเสียงแจ้งเตือนถ้าใช้มากกว่า 30 วินาที  
หมายเหตุ: กดปุ่ม Ⓜ️ อีกครั้งเมื่อเปิดเครื่อง

### ข้อมูลการชาร์จแบตเตอรี่

- ผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่ที่ฝังไว้ซึ่งไม่สามารถถอดออกได้ และใช้สำหรับการทำงานทั้ง
- กรณีสลับโหมดการชาร์จ 5V/1A (สูงสุด)
- โปรดใช้สายชาร์จที่ผ่านการรับรองจากผู้ผลิตจากผู้ผลิตที่ผ่านการรับรอง
- โปรดระวังแบตเตอรี่ที่มีปัญหานานเพราะจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของแบตเตอรี่

\*การชาร์จแบตเตอรี่ที่ผิดวิธีมีผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ และไม่ควรใช้แบตเตอรี่เป็นปี 0"



AIWA Electronics International Co., Ltd.  
Explore more at [www.int-aiwa.com](http://www.int-aiwa.com)




Mandrops AG  
Bahnhofstrasse 17  
96106 Ebern  
Germany