

**AT-X80J**  
True Wireless Earphones

### Safety Instructions

- Avoid dropping.
- Avoid falling into the water.
- Do not submerge in water.
- Avoid extreme temperatures.
- Do not use the device outdoors during a thunderstorm.
- Use original or certified cables.
- Do not use any corrosive cleaner/ to clean.

### Hearing Safety

- To avoid hearing damage, do not listen for extended periods at high volume.
- Do not turn the volume so high that you're unable to hear your surroundings.
- You should always exercise caution and do not use earbuds in a potentially hazardous situation.

### Using Your Headset

Power On  
1. Auto power on - Take out both earphones from the charging case.  
2. Long press touch sensor (Side surface of the earphone) for approx. 15 seconds.

"Blue Light flashing indicates power on"

Power Off  
1. Auto power off - Place earphones back into charging case.  
2. Long press touch sensor for approx. 3 seconds.

"Red light flashing indicates power off sequence"

Earphones will shut down automatically after 3 minutes when disconnected.

### Charging your earphones

Charging	Fully charged
Steady red	Red light off

### Pairing your device

- Long press the touch sensor to enter pairing mode. (Approx. 3 seconds)
- Turn on Bluetooth on your device.
- Find and connect to "AIWA AT-X80J".

### Flashing red and blue alternately

Pairing mode

When turned on, headset will automatically connect to the last connected device if available. If not, headset will enter pairing mode.

### Music

Play/Pause: Short press touch sensor once  
Next Song: Double click the "R" earphone touch key when music is on  
Previous Song: Double click the "L" earphone touch key when music is on  
Volume+: Triple click the "R" earphone touch key when music is on  
Volume-: Triple click the "L" earphone touch key when music is on

### Call Control

Answer Call: Short press touch sensor once  
Reject Call: Long press touch sensor (Approx. 2 seconds)  
End Call: Short press touch sensor once

Flashing blue: In a call  
Flashing red: Incoming call

### Siri

Enable Siri: Long press touch sensor on either earbuds for approx. 15 seconds.

### Specifications

Input	5V/1A
Charging time	1.5 hours
Play time	about 4 hours
Earphone battery capacity	40mAh
Frequency range	2.4G - 2.48GHz
Standby time	about 100 hours
Charging bin battery capacity	250mAh
Range	10m / 33 ft

Specifications are subjected to change without prior notice.

Warning: Rechargeable batteries must be disposed properly. Please contact your local disposal / recycling center for proper disposal. Do not expose the batteries to fire.

### Troubleshooting

I can't find "AIWA AT-X80J" on my bluetooth device's list.  
Make sure AT-X80J and your device are within Bluetooth working distance (10M). Remove the earphones from the charging case, enter pairing mode manually. Re-attempt to pair again.

My earbuds can only answer calls; only listen to songs.  
Do not place the product in a place exposed to the sun or high temperatures. High temperatures can shorten the life of electronic components, damage batteries, and deform some plastic parts.  
Do not place the product in a cold place to avoid damaging the internal circuit board.  
Do not attempt to disassemble the product. If you are not a professional you may damage the product.  
Do not drop, strongly vibrate, or hit the product with hardware to avoid damaging internal circuits.  
Do not use harsh chemicals or detergents to clean the headphones.  
Do not use sharp objects on the surface of the product to avoid damage to the outer casing and affect the appearance. If the product does not work properly, please send it to your qualified service facility and the staff will be happy to help you solve the problem.

### Maintenance

Please read the following suggestions to help you comply with the warranty and extend the life of the product.  
Keep the product dry and do not place it in a damp place, so as not to affect the internal circuit of the product. It is necessary to avoid moisture on this product during intense exercise or sweating to prevent sweat from penetrating into the product and damaging the product.  
Do not place the product in a place exposed to the sun or high temperatures. High temperatures can shorten the life of electronic components, damage batteries, and deform some plastic parts.  
Do not place the product in a cold place to avoid damaging the internal circuit board.  
Do not attempt to disassemble the product. If you are not a professional you may damage the product.  
Do not drop, strongly vibrate, or hit the product with hardware to avoid damaging internal circuits.  
Do not use harsh chemicals or detergents to clean the headphones.  
Do not use sharp objects on the surface of the product to avoid damage to the outer casing and affect the appearance. If the product does not work properly, please send it to your qualified service facility and the staff will be happy to help you solve the problem.

### Warranty

This product is covered under warranty for a period of one year from the date of sale limited to normal use and maintenance of the machine parts, materials and functions. Problems and failures verified upon further identification will be provided free repair and replacement parts.

### This warranty does not apply:

- to a product that is out of warranty;
- to damage caused by operating the product outside the permitted or intended usage described;
- to a product that has been disassembled, repaired or refitted by any third parties;
- if warranty card and proof of purchase cannot be presented;
- to damage caused by theft, fire, or other external causes, natural disasters, etc.

Note: The warranty does not include product transport costs and does not provide on-site maintenance services.

### Warranty feedback form (tick off)

A. No sound	D. Faulty Pairing
B. Faintly sound	E. Recharging problem
C. Button malfunction	F. Others

Buying time: \_\_\_\_\_  
Dealers of sale: \_\_\_\_\_  
Time of problems: \_\_\_\_\_  
User's contact info: \_\_\_\_\_

**AT-X80J**  
真無線藍牙耳機

### 安全守則

- 避免掉落。
- 不要弄到水。
- 避免將耳機浸入水中。
- 避免極端溫度。
- 雷雨天請勿將設備用於戶外。
- 使用原廠或認證充電線。
- 不要使用任何腐蝕性清潔劑/清潔液。

### 聽力安全

- 為避免聽力受損，請勿長時間高音量聆聽。
- 請勿將音聲提高至無法聽到周圍環境的聲音。
- 在有潛在危險情況下，請謹慎或暫停使用。

※在某些地區，使用藍牙無線技術可能受到一些限制，請向當地經銷商或客戶服務諮詢。

### 產品概覽

耳機共2對 (大/小) Type-C 充電線 X1

### 使用

開機  
1. 關機狀態下，長按多功能鍵3秒，紅燈常亮2秒。  
2. 打開充電盒內取出2個耳機，耳機自動開機。

關機  
1. 關機狀態下，長按多功能鍵3秒，紅燈常亮2秒。  
2. 將兩個耳機同時放入充電盒，耳機自動關機。

充電  
1. 將兩個耳機放入充電盒。  
2. 將兩個耳機同時放入充電盒，耳機自動關機。

充電中 電量充滿  
● 紅色燈常亮 ● 紅色燈5s熄滅

### 配對

注意：說明書內容對藍牙連接耳機為主機，所以第一次與手機配對時，請先拿起左邊的耳機，看到藍牙配對機進行配對。(如果是先拿起右邊的耳機，則對齊在左耳耳機功能按3下後功能)

關機狀態下，長按多功能鍵3秒，耳機進入配對模式 (紅藍色指示燈交替閃爍)。同時，打開設備的藍牙功能。

在設備的藍牙列表列表中，找到 AIWA AT-X80J 並點擊連接 (有提示音)。

### 藍牙閃爍快閃

配對模式

打開時耳機將自動連接到上次連接的設備 (如果有的)。  
如果沒有設備將自動進入配對模式。

### 音樂播放

播放音樂: 短按播放鍵  
暫停音樂: 短按暫停鍵  
下一曲: 音樂狀態下，雙擊右 (R) 耳機觸摸鍵  
上一曲: 音樂狀態下，雙擊左 (L) 耳機觸摸鍵  
音樂加: 音樂狀態下，三擊右 (R) 耳機觸摸鍵  
音樂減: 音樂狀態下，三擊左 (L) 耳機觸摸鍵

※耳機具備合適的尺寸，能確保最佳的音質聆聽舒適。

### 藍牙閃爍快閃

配對模式

打開時耳機將自動連接到上次連接的設備 (如果有的)。  
如果沒有設備將自動進入配對模式。

### 音樂播放

播放音樂: 短按播放鍵  
暫停音樂: 短按暫停鍵  
下一曲: 音樂狀態下，雙擊右 (R) 耳機觸摸鍵  
上一曲: 音樂狀態下，雙擊左 (L) 耳機觸摸鍵  
音樂加: 音樂狀態下，三擊右 (R) 耳機觸摸鍵  
音樂減: 音樂狀態下，三擊左 (L) 耳機觸摸鍵

※耳機具備合適的尺寸，能確保最佳的音質聆聽舒適。

### 規格

藍牙版本	V 5.0
總額定消耗功率	3mW
額定電壓/電流	5V 1A
充電時間	1.5 hours
播放時間 (音量和內容不同)	4hours
耳機電池	40mAh
頻率範圍	2.4G-2.48GHz
待機時間	100 hours
充電盒	250 mAh
藍牙距離	10 m / 33 ft

※ 警告：本產品提供電源的可充電電池必須妥善處理，以便回收利用。請與當地的回收中心聯繫獲取妥善處理的辦法。不要將電池放入火中，以免引起爆炸。

### 常見問題解答

手機無法連接到藍牙耳機  
可能原因：藍牙耳機不在開機出現連接狀態  
解決方法：從充電盒中取出耳機，耳機自動開機，進入2個耳機的互相配對狀態，並成功配對。

耳機只能播放音樂或只能聽歌  
可能原因：藍牙耳機不在開機出現連接狀態  
解決方法：1. 關閉藍牙耳機，再重新開機。  
2. 關閉手機藍牙，再重新打開。  
3. 手機開啟藍牙，將手機與藍牙耳機重新配對。  
資料刪除：再重新進行配對。

耳機沒有聲音  
可能原因：1. 藍牙耳機與手機連接異常  
2. 藍牙耳機不在有效工作範圍之內  
3. 藍牙耳機不在有效工作範圍之內  
解決方法：1. 關閉手機上的所有聲音。  
2. 藍牙耳機與手機重新配對。  
3. 保持耳機位於於手機10米範圍內使用，且中間無任何障礙物。

聲音效果不好  
可能原因：手機信號弱  
解決方法：換地或再嘗試使用

### 保養與維護

在使用期間請以下建議，能有助於遵守保養條款，並延長產品的使用壽命。  
● 保持乾燥：勿將產品放在潮濕的地方，以免影響產品內部電路。請避免在激烈運動後出汗多時使用產品，防止汗水滲透到產品內損壞產品。  
● 勿將產品放在高溫或極度低溫的地方。高溫會縮短電子零件的使用壽命，而低溫會導致產品內部零件變形。  
● 勿將產品放在過熱的地方，以免損壞內部電路板。  
● 勿嘗試拆解產品，若非專業人員可能會損壞產品。不要弄壞、強行拆開、用硬物撬開產品，以免損壞內部電路。  
● 勿嘗試修改化學塗層，否則會損壞藍牙耳機。不要使用在產品表面塗層，以免損壞外觀和影響外觀。  
如果產品不能正常工作，請將其送至經銷商或客戶服務中心進行維修。

委託經銷商：愛華國際股份有限公司  
地址：中華大星股份有限公司  
地址：新北市深坑區北深路三段141巷5號  
電話：02-2662-4343  
商標產地：中國 (CHINA)  
製造年份：2021年

### 產品保修卡及服務保證書

為保障您的權益，請要求經銷商將店名、地址、購買日期等資料填寫清楚，提供自購買日期起一個月之免費保固服務。

● 購買日期：指購買日期，指自購買之日起。  
● 購買地點：指購買日期，指自購買之日起。  
● 購買日期：指購買日期，指自購買之日起。  
● 購買地點：指購買日期，指自購買之日起。

愛華國際股份有限公司  
地址：中華大星股份有限公司  
地址：新北市深坑區北深路三段141巷5號  
電話：02-2662-4343

**AT-X80J**  
True Wireless Earphones

### 注意事項

- 請勿將耳機浸入水中。
- 請勿將耳機浸入水中。
- 請勿將耳機浸入水中。
- 請勿將耳機浸入水中。
- 請勿將耳機浸入水中。
- 請勿將耳機浸入水中。
- 請勿將耳機浸入水中。

### 充電

1. 將兩個耳機放入充電盒。  
2. 將兩個耳機同時放入充電盒，耳機自動關機。

充電中 電量充滿  
● 紅色燈常亮 ● 紅色燈5s熄滅

### 配對

注意：說明書內容對藍牙連接耳機為主機，所以第一次與手機配對時，請先拿起左邊的耳機，看到藍牙配對機進行配對。(如果是先拿起右邊的耳機，則對齊在左耳耳機功能按3下後功能)

關機狀態下，長按多功能鍵3秒，耳機進入配對模式 (紅藍色指示燈交替閃爍)。同時，打開設備的藍牙功能。

在設備的藍牙列表列表中，找到 AIWA AT-X80J 並點擊連接 (有提示音)。

### 藍牙閃爍快閃

配對模式

打開時耳機將自動連接到上次連接的設備 (如果有的)。  
如果沒有設備將自動進入配對模式。

### 音樂播放

播放音樂: 短按播放鍵  
暫停音樂: 短按暫停鍵  
下一曲: 音樂狀態下，雙擊右 (R) 耳機觸摸鍵  
上一曲: 音樂狀態下，雙擊左 (L) 耳機觸摸鍵  
音樂加: 音樂狀態下，三擊右 (R) 耳機觸摸鍵  
音樂減: 音樂狀態下，三擊左 (L) 耳機觸摸鍵

※耳機具備合適的尺寸，能確保最佳的音質聆聽舒適。

### 藍牙閃爍快閃

配對模式

打開時耳機將自動連接到上次連接的設備 (如果有的)。  
如果沒有設備將自動進入配對模式。

### 音樂播放

播放音樂: 短按播放鍵  
暫停音樂: 短按暫停鍵  
下一曲: 音樂狀態下，雙擊右 (R) 耳機觸摸鍵  
上一曲: 音樂狀態下，雙擊左 (L) 耳機觸摸鍵  
音樂加: 音樂狀態下，三擊右 (R) 耳機觸摸鍵  
音樂減: 音樂狀態下，三擊左 (L) 耳機觸摸鍵

※耳機具備合適的尺寸，能確保最佳的音質聆聽舒適。

### 規格

藍牙版本	V 5.0
總額定消耗功率	3mW
額定電壓/電流	5V 1A
充電時間	1.5 hours
播放時間 (音量和內容不同)	4hours
耳機電池	40mAh
頻率範圍	2.4G-2.48GHz
待機時間	100 hours
充電盒	250 mAh
藍牙距離	10 m / 33 ft

※ 警告：本產品提供電源的可充電電池必須妥善處理，以便回收利用。請與當地的回收中心聯繫獲取妥善處理的辦法。不要將電池放入火中，以免引起爆炸。

### 常見問題解答

手機無法連接到藍牙耳機  
可能原因：藍牙耳機不在開機出現連接狀態  
解決方法：從充電盒中取出耳機，耳機自動開機，進入2個耳機的互相配對狀態，並成功配對。

耳機只能播放音樂或只能聽歌  
可能原因：藍牙耳機不在開機出現連接狀態  
解決方法：1. 關閉藍牙耳機，再重新開機。  
2. 關閉手機藍牙，再重新打開。  
3. 手機開啟藍牙，將手機與藍牙耳機重新配對。  
資料刪除：再重新進行配對。

耳機沒有聲音  
可能原因：1. 藍牙耳機與手機連接異常  
2. 藍牙耳機不在有效工作範圍之內  
3. 藍牙耳機不在有效工作範圍之內  
解決方法：1. 關閉手機上的所有聲音。  
2. 藍牙耳機與手機重新配對。  
3. 保持耳機位於於手機10米範圍內使用，且中間無任何障礙物。

聲音效果不好  
可能原因：手機信號弱  
解決方法：換地或再嘗試使用

### 保養與維護

在使用期間請以下建議，能有助於遵守保養條款，並延長產品的使用壽命。  
● 保持乾燥：勿將產品放在潮濕的地方，以免影響產品內部電路。請避免在激烈運動後出汗多時使用產品，防止汗水滲透到產品內損壞產品。  
● 勿將產品放在高溫或極度低溫的地方。高溫會縮短電子零件的使用壽命，而低溫會導致產品內部零件變形。  
● 勿將產品放在過熱的地方，以免損壞內部電路板。  
● 勿嘗試拆解產品，若非專業人員可能會損壞產品。不要弄壞、強行拆開、用硬物撬開產品，以免損壞內部電路。  
● 勿嘗試修改化學塗層，否則會損壞藍牙耳機。不要使用在產品表面塗層，以免損壞外觀和影響外觀。  
如果產品不能正常工作，請將其送至經銷商或客戶服務中心進行維修。

委託經銷商：愛華國際股份有限公司  
地址：中華大星股份有限公司  
地址：新北市深坑區北深路三段141巷5號  
電話：02-2662-4343  
商標產地：中國 (CHINA)  
製造年份：2021年

### 產品保修卡及服務保證書

為保障您的權益，請要求經銷商將店名、地址、購買日期等資料填寫清楚，提供自購買日期起一個月之免費保固服務。

● 購買日期：指購買日期，指自購買之日起。  
● 購買地點：指購買日期，指自購買之日起。  
● 購買日期：指購買日期，指自購買之日起。  
● 購買地點：指購買日期，指自購買之日起。

愛華國際股份有限公司  
地址：中華大星股份有限公司  
地址：新北市深坑區北深路三段141巷5號  
電話：02-2662-4343

**AT-X80J**  
Bedienungsanleitung

### Sicherheitshinweise

- Herunterfallen vermeiden.
- Vermeiden Sie, ins Wasser zu fallen.
3. Vermeiden Sie extreme Temperaturen.
4. Vermeiden Sie extreme Temperaturen.
5. Verwenden Sie das Gerät während eines Gewitters nicht im Freien.
6. Verwenden Sie originale oder zertifizierte Kabel.
7. Verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden Reiniger/Öle.

### Hörsicherheit

Um Gehörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht längere Zeit mit hoher Lautstärke.  
2. Drehen Sie die Lautstärke nicht so hoch, dass Sie Ihre Umgebung nicht hören können.  
3. Sie sollten immer Vorsicht walten lassen und Ohrhörer nicht in potenziell gefährlichen Situationen verwenden.

### Auspacken

1. X Pair TWS-Ohrhörer  
2. X Type-C-Ladekabel  
3. X Paar  
4. X Bedienungsanleitung

### Verwenden Ihres Headsets Einschalten

1. Automatisches Einschalten - Nehmen Sie beide Ohrhörer aus dem Ladeetui.  
2. Drücken Sie den Berührungssensor (Seitenfläche des Ohrhörers) für ca. 15 Sekunden.  
"Bläues Blinken zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist"

Ausschalten  
1. Automatisches Ausschalten - Legen Sie die Ohrhörer wieder in das Ladeetui.  
2. Drücken Sie den Berührungssensor für ca. 2 Sekunden lang.  
"Rotes Blinken zeigt die Ausschaltsequenz an"  
Die Ohrhörer werden nach 3 Minuten automatisch ausgeschaltet, wenn sie getrennt werden.

2. Aufladen Ihrer Ohrhörer

Aufladen Vollständig aufgeladen  
● konstantes rotes Licht ● rotes Licht aus

### Verbinden Ihres Geräts

Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um Ihr Headset aufzuladen. Stellen Sie sicher, dass sie vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen sind. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, laden Sie ihn mindestens alle 4-5 Tage vollständig auf.

1. Drücken Sie lange auf den Berührungssensor, um in den Pairing-Modus zu gelangen (ca. 3 Sekunden).  
"Abwechselndes rotes und blaues Blinken zeigt an, dass sich die Ohrhörer im Pairing-Modus befinden".  
2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ein.

3. Suchen Sie nach "AIWA AT-X80J" und verbinden Sie sich damit.

### Flashing red and blue

Pairing-Modus

Wenn das Headset eingeschaltet ist, verbindet es sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Ohrhörer für ca. 15 Sekunden, wechselt das Headset in den Kopplungsmodus.

### Musik

Wiedergabe/Pause: Kurzes Drücken des Touch-Sensors einmal  
Wiedergabe/Pause: Kurzes Drücken des Touch-Sensors einmal  
Doppelklicken Sie auf die "R"-Kopfhörer-Touch-Taste, wenn Musik eingeschaltet ist.  
Vorheriger Song: Doppelklicken Sie auf die "L"-Kopfhörer-Touch-Taste, wenn die Musik eingestellt ist.  
Lautstärke: Dreifacher Klick auf die "R"-Kopfhörer-Touch-Taste bei eingeschalteter Musik.  
Lautstärke: Dreifacher Klick auf die "L"-Kopfhörer-Touch-Taste bei eingeschalteter Musik.

Um das beste Audioerlebnis und den besten Komfort zu erhalten, wählen Sie bitte die am besten geeigneten Ohrstöpsel.

### Ein eingehender Anruf unterbricht automatisch Ihre Musikwiedergabe.

Ein eingehender Anruf unterbricht automatisch Ihre Musikwiedergabe. Die Musikwiedergabe wird fortgesetzt, nachdem der Anruf beendet/ignoriert wurde.

### Anrufsteuerung

Anruf annehmen: Berührungssensor kurz drücken  
Anruf abweisen: Berührungssensor lang drücken (ca. 2 Sekunden)  
Anruf beenden: Berührungssensor kurz drücken

bläues Licht: Während eines Anrufs  
Eingehender Anruf: Eingehender Anruf

### Siri

Siri aktivieren: Berührungssensor an einem der Ohrhörer ca. 15 Sekunden

### Spezifikationen

Eingang	5V/1A
Ladezeit	1.5 Stunden
Spielezeit (variiert je nach Lautstärke und Inhalt)	ca. 4 Stunden
Kopfhörer-Akkukapazität	40mAh
Frequenzbereich	2.4G-2.48GHz
Standby-Zeit ca.	100 Stunden
Akkukapazität des Ladebehälters	250mAh
Reichweite	10m

Warnung: Akkus müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Bitte wenden Sie sich für eine ordnungsgemäße Entsorgung an Ihr örtliches Entsorgungs-/Recyclingzentrum. Setzen Sie die Batterien keinem Feuer aus.

### Fehlerbehebung

Ich kann "AT-X80J" in der Liste meines Bluetooth-Geräts nicht finden.  
Stellen Sie sicher, dass sich "AT-X80J" und Ihr Gerät innerhalb der Bluetooth-Arbeitsentfernung (10 m) befinden. Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Ladeetui und rufen Sie den Kopplungsmodus manuell auf. Versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen.

Meine Ohrhörer können nur Anrufe annehmen/nur Lieder abhören.  
Starten Sie die Ohrhörer neu. (Herunterfahren und dann wieder einschalten) Schalten Sie das Bluetooth des Mobilgeräts aus und wieder ein. Löschen Sie alle Pairing-Daten auf dem Mobilgerät. Versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen. Aus meinen Ohrhörern kommt kein Ton. Bitte überprüfen Sie die Lautstärke beider Ohrhörer und des verbundenen Mobilgeräts. Stellen Sie sicher, dass sich "AT-X80J" und Ihr Gerät innerhalb der Bluetooth-Arbeitsentfernung (10 m) befinden. Versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen.

Instabile Verbindung  
Stellen Sie sicher, dass sich "AT-X80J" und Ihr Gerät innerhalb der Bluetooth-Arbeitsentfernung (10 m) befinden.

### Wartung

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise, um die Garantie einzuhalten und die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.  
● Halten Sie das Produkt trocken und stellen Sie es nicht an einem feuchten Ort auf, um den innen liegenden Komponenten Feuchtigkeit zu vermeiden. Batterien beschädigen und einige Kunststoffteile verformen.  
● Vermeiden Sie das Produkt nicht an einem feuchten Ort auf, um eine Beschädigung der Innenplatte zu vermeiden.  
● Lassen Sie das Produkt nicht an einem feuchten Ort auf, um eine Beschädigung der Innenplatte zu vermeiden.  
● Vermeiden Sie das Produkt nicht an einem feuchten Ort auf, um eine Beschädigung der Innenplatte zu vermeiden.  
● Vermeiden Sie das Produkt nicht an einem feuchten Ort auf, um eine Beschädigung der Innenplatte zu vermeiden.  
● Vermeiden Sie das Produkt nicht an einem feuchten Ort auf, um eine Beschädigung der Innenplatte zu vermeiden.

Garantie-Feedback-Formular (HÄCKCHEN AUSFÜLLEN)  
A. Kein Ton  
B. Fehlerhafter Ton  
C. Fehlerhafter Ton  
D. Fehlerhafter Ton  
E. Aufladeproblem  
F. Störgeräusche

Kaufzeit: \_\_\_\_\_  
Händler: \_\_\_\_\_  
Verkauf: \_\_\_\_\_  
Zeitpunkt der Probleme: \_\_\_\_\_  
Kontaktinformationen des Benutzers: \_\_\_\_\_