



AT-X80J
True Wireless Earphones

Designed in Japan
アイワ株式会社

คำแนะนำ

- หลีกเลี่ยงการกัดฟัน
- หลีกเลี่ยงการกดหู
- ห้ามฉีกหูฟังออก
- หลีกเลี่ยงการวางไว้ในที่อุณหภูมิสูง
- ห้ามใช้จนกว่าจะหมดอายุการใช้งาน
- กรุณาใช้สายชาร์จที่มีมาตรฐานหรือสายชาร์จที่มีเครื่องหมายรับรอง
- ห้ามนำความสะอาดหรือสิ่งสกปรกไปใช้กับหูฟังหรือความสะอาดอื่นใด

ข้อแนะนำในการฟังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บทางระบบการได้ยิน

- จำกัดระยะเวลาในการใช้หูฟังเมื่อฟังเสียงดัง
- หลีกเลี่ยงการฟังเสียงดังเกินไปหรือฟังเสียงดังจนเกินไป
- ควรใช้จนกว่าจะหมดอายุการใช้งานหรือสายชาร์จที่มีเครื่องหมายรับรอง

อุปกรณ์ภายในกล่อง



หูฟัง 1 คู่
หูฟัง 2 คู่
USB Type-C 1 เส้น

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ / อุปกรณ์เสริม

- หูฟัง TW5 1 คู่
- สาย USB Type-C 1 เส้น
- หูฟัง 2 คู่
- คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม

วิธีการใช้งาน

เปิดฝา


- ระบบจะเปิดอัตโนมัติ เมื่อนำหูฟังออกจากบรรจุภัณฑ์
- และคำศัพท์บนหน้าจอเป็นเวลา 1.5 วินาที
- *ไฟ LED สีน้ำเงินจะปรากฏ*

ปิดฝา

- ระบบจะปิดอัตโนมัติ เมื่อนำหูฟังกลับเข้าบรรจุภัณฑ์
- และคำศัพท์บนหน้าจอเป็นเวลา 3 วินาที
- *ไฟ LED สีแดงจะปรากฏ*

หูฟังจะมีการทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากการเชื่อมต่อเป็นเวลา 3 นาที

วิธีการชาร์จ



กำลังชาร์จ	ชาร์จเต็ม
● - ไฟ LED เป็นสีแดง	● - ไฟ LED สีแดงดับ

4. การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์



- และคำศัพท์บนหน้าจอจะปรากฏบนหน้าจอ (3 วินาที)
- *ไฟ LED จะกะพริบเป็นสีน้ำเงินและสีแดง เมื่อเข้าสู่โหมดการเชื่อมต่อ*
- กดปุ่ม Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณ

3. คอยสังเกตสัญญาณเชื่อมต่อ * AT-X80J

ไฟ LED กะพริบสีแดงและสีน้ำเงิน โหมดการเชื่อมต่อ

เมื่อเปิดการใช้งาน หูฟังจะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อล่าสุดโดยอัตโนมัติ หากไม่พบอุปกรณ์ หูฟังจะเข้าสู่โหมดการเชื่อมต่อ

5. เพลง

เล่น / หยุด : และ 1 ครั้ง

เล่น / หยุด : และ 1 ครั้ง

เพลงถัดไป : และที่หูฟังซ้ายขวา "R" 2 ครั้ง เมื่อเพลงเริ่ม

เพลงก่อนหน้า : และที่หูฟังซ้ายขวา "L" 2 ครั้ง เมื่อเพลงเริ่ม

เพิ่มเสียง : และที่หูฟังซ้ายขวา "H" 3 ครั้ง

ลดเสียง : และที่หูฟังซ้ายขวา "L" 3 ครั้ง

※ กรุณาอย่าใช้หูฟังขณะขับรถ เพื่อรักษาความปลอดภัยในการฟังเพลง

6. ระบบการโทร


รับสาย : และที่หูฟัง 1 ครั้ง

ปฏิเสธสาย : และที่หูฟัง (2 วินาที)

วางสาย : และที่หูฟัง 1 ครั้ง

ไฟ LED กะพริบสีน้ำเงิน กำลังอยู่ในสาย

ไฟ LED กะพริบสีน้ำเงิน ปลายทางแล้ว



Aiwa Electronics Int'l Co., Ltd.
Explore more at www.int-aiwa.com

7. ผู้ช่วยเสียง

ใช้ตามคู่มือการตั้งค่าหูฟัง 1.5 วินาที

รายละเอียดทางเทคนิค

Input	5V 1A
Charging time	1.5 hours
Play time (varies by volume level and content)	4hours
Battery capacity	40mAh
Frequency range	2.4G-2.48GHz
Standby time	100 hours with charging case
Charging bin	260 mAh
Range	10 m / 33 ft

* ค่าเสียง : กรุณาติดต่อหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม

การแก้ไขปัญหา

ไม่พบสัญญาณ "AT-X80J" ในหน้า Bluetooth

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหูฟังและมือถือของคุณถูกปิดกันภายในระยะเวลา 10 นาที
- นำหูฟังออกจากบรรจุภัณฑ์และกดปุ่มเปิด Bluetooth

หูฟังสามารถรับสายโทรเข้าหรือฟังเพลงได้เป็นอย่างดี

- ปิดและเปิดหูฟังอีกครั้ง
- ปิดระบบ Bluetooth บนมือถือและเชื่อมต่อใหม่ภายหลัง
- ลบข้อมูลการจับคู่หูฟังออกจากมือถือ จากนั้นทำการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง

ไม่มีเสียงออกจากรูหูฟัง

- ตรวจสอบว่าหูฟังได้เปิดเสียงและเชื่อมต่อกับมือถือแล้วหรือไม่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหูฟังและมือถือของคุณถูกปิดกันภายในระยะเวลา 10 นาที
- เชื่อมต่อหูฟังเข้ากับมือถือใหม่อีกครั้ง

การเชื่อมต่อไม่เสถียร

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหูฟังและมือถือของคุณถูกปิดกันภายในระยะเวลา 10 นาที

ข้อควรระวัง

กรุณาอ่านคำแนะนำที่แนบมาไว้

เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวในการรับส่งข้อมูลและข้อมูลการใช้งานของผลิตภัณฑ์

- ไม่ควรถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้งานที่ระบุไว้
- หลีกเลี่ยงการวางผลิตภัณฑ์ไว้ในที่ที่โดนแสงแดดและอุณหภูมิสูง
- อุณหภูมิสูง จะลดอายุการใช้งานของอุปกรณ์
- แบตเตอรี่และพอลิเมอร์อาจมีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น
- หลีกเลี่ยงการวางผลิตภัณฑ์ไว้ในที่ที่โดนแสงแดดหรือความร้อนสูง
- หากอุณหภูมิสูงเกินไป อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหาย
- หลีกเลี่ยงการวางผลิตภัณฑ์ไว้ในที่ที่โดนแสงแดดหรือความร้อนสูง
- หากอุณหภูมิสูงเกินไป อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหาย

เนื่องจากจะทำให้เกิดความเสียหายได้

- หลีกเลี่ยงการกัดฟัน การกดหูฟัง การฉีกหูฟัง
- หลีกเลี่ยงการวางหูฟังไว้ในที่ที่โดนแสงแดดหรืออุณหภูมิสูง
- ห้ามใช้จนกว่าจะหมดอายุการใช้งาน
- ห้ามใช้สายชาร์จที่มีมาตรฐานหรือสายชาร์จที่มีเครื่องหมายรับรอง
- ห้ามนำความสะอาดหรือสิ่งสกปรกไปใช้กับหูฟังหรือความสะอาดอื่นใด

เงื่อนไขการรับประกัน

ผลิตภัณฑ์นี้มีระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ

การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมในกรณีต่อไปนี้

- สินค้าหมดอายุ
- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง การดัดแปลง หรือการแก้ไขที่ไม่เหมาะสม
- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง
- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง
- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ: ประกันสินค้าไม่ครอบคลุมถึงค่าขนส่งสินค้าและค่าบริการบำรุงรักษาสินค้า

ลูกค้าจะยังคงเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนของสินค้า