

**aiwa**  
Japan est1951




MI-X200 AIWA Retro Elite

---

B.T. Speaker

# คู่มือการใช้งาน

## MI-X200 รุ่น AIWA Retro Elite



1. ช่องเสียบ USB
2. ไฟ LED แสดงสถานะ
3. ไฟ LED แสดงสถานะชาร์จไฟ
4. ช่อง AUX
5. เพลงก่อนหน้า
6. เล่น/หยุด, กดค้างเพื่อเปลี่ยนโหมด
7. เพลงถัดไป
8. ปุ่มปรับระดับเสียงแหลม

9. ปุ่มปรับระดับเสียงเบส

10. ปุ่มเพิ่ม/ลดเสียง

11. เปิด/ปิด

## ฟังก์ชัน

**1. โหมดบลูทูธ:** สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับลำโพงโดยตรงเพื่อใช้งาน

### วิธีการใช้งาน:

1. การใช้งานบลูทูธ

1) เมื่อเปิดลำโพงและเข้าสู่โหมดบลูทูธ ไฟ LED แสดงสถานะจะกะพริบ

2) เปิดบลูทูธบนอุปกรณ์ และเชื่อมต่อ "AIWA Retro Elite"

3) เมื่อเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ ไฟ LED แสดงสถานะจะกะพริบช้าๆ

4) สามารถปรับระดับเสียงได้ผ่านทางอุปกรณ์หรือปุ่มบนเครื่อง

5) สามารถเปลี่ยนโหมด USB / AUX ได้โดยกดปุ่ม "M"

**2. โหมด USB / โหมด AUX:** สามารถเชื่อมต่อ USB หรือ AUX เข้ากับลำโพงโดยตรงเพื่อใช้งาน

## การใช้งาน USB:

- 1) เมื่อเชื่อมต่อ USB ลำโพงจะอยู่ในสถานะพร้อมเล่นเพลงโดยอัตโนมัติ
- 2) กดปุ่มเพื่อเลือกเพลง, หมุนปุ่มเพื่อปรับระดับเสียง
- 3) สามารถเปลี่ยนโหมดบลูทูธ / AUX ได้โดยกดปุ่ม "M"

## การใช้งาน AUX:

- 1) เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ผ่านสาย AUX 3.5 มม.
- 2) กดปุ่ม "M" เพื่อสลับไปที่โหมด AUX เพื่อใช้งาน
- 3) สามารถเปลี่ยนโหมดบลูทูธ / USB ได้โดยกดปุ่ม "M"

## 4. อุปกรณ์เสริม

- 1) Adaptor

Input: 100-24V. 50/60 Hz

Output: 18V3A

- 2) สาย AUX 3.5 มม.
- 3) คู่มือการใช้งาน