

**aiwa**<sup>®</sup>

Japan est1951

ลำโพงบลูทูธรุ่น

MI-X220 Retro Helix

คู่มือการใช้งาน

## คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

1. กรุณาอย่างวางเครื่องไว้ใกล้แหล่งความร้อน
2. ควรใช้อุปกรณ์เสริมที่ระบุและผลิตจากโรงงานเท่านั้น
3. การส่งเครื่องซ่อมควรติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น โปรดเก็บคู่มือเพื่อใช้อ้างอิงการใช้งานในโอกาสต่อไป
4. โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

## ข้อควรระวัง

1. โปรดเก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากแหล่งจ่ายไฟและแหล่งความร้อนเสมอ
2. ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงอุปกรณ์ต่างๆ
3. ห้ามวางเครื่องไว้กลางแสงแดดหรือทำให้เครื่องถูกความร้อนมากเกินไป
4. ห้ามของเหลวทุกชนิดหยดลงในตัวเครื่อง


## หมายเหตุ : เพื่อเป็นการถนอมและยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่

- ควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มทุกครั้งก่อนการใช้งาน
- ไม่ควรเปิดใช้งานตัวเครื่องขณะทำการชาร์จแบตเตอรี่
- หากไม่มีการใช้งานตัวเครื่องภายในระยะเวลา 6 เดือน ควรชาร์จแบตเตอรี่อย่างน้อย 1 ครั้ง

# คู่มือการใช้งาน

รุ่น : MI-X220 Retro Helix

ฟังก์ชัน : Bluetooth , USB , TF (Micro SD Card) , AUX IN , TWS , DSP , โหมดคุยโทรศัพท์ Phone Call ,  
แถบแสดงสถานะแบตเตอรี่



1. สวิตช์โยก : เปิด/ปิดเครื่อง
2. ปุ่มเล่นเพลงก่อนหน้า
3. กดค้างไว้เพื่อสลับโหมด (BT/USB/AUX IN) , เล่น/หยุดเพลง , กด 1 ครั้งเพื่อรับสายโทรศัพท์
4. ปุ่มเล่นเพลงถัดไป
5. ปุ่มปรับระดับเสียงแหลม
6. ปุ่มปรับระดับเสียงเบส
7. ปุ่มเพิ่ม/ลดเสียง
8. ไฟ LED แสดงสถานะ
9. แถบแสดงสถานะแบตเตอรี่
10. ไมโครโฟน
11. ไฟ LED แสดงสถานะการชาร์จ
12. พอร์ตชาร์จ DC IN 5V : USB Type-C
13. พอร์ต USB
14. พอร์ต AUX IN
15. พอร์ต TF (Micro SD Card)

## ฟังก์ชัน

1. โหมดบลูทูธ : สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, พีซี และอุปกรณ์อื่นที่สามารถเล่นเพลงได้
2. โหมด USB , TF (Micro SD Card) , AUX IN : สามารถเชื่อมต่อ USB หรือ TF (Micro SD Card) เพื่อเล่นเพลงหรือเชื่อมต่อสาย AUX เพื่อเล่นเพลง
3. โหมด TWS , DSP และ โหมดคุยโทรศัพท์ Phone Call

## วิธีการใช้งาน :

### 1. โหมดบลูทูธ

- 1) เปิดเครื่องและเข้าโหมดบลูทูธจะไฟสถานะบลูทูธกระพริบและมีเสียงแจ้งเตือนว่าตัวเครื่องและอุปกรณ์เชื่อมต่อสำเร็จพร้อมใช้งาน
- 2) เปิดอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อบลูทูธ (สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต พีซี หรืออุปกรณ์อื่น)
- 3) หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จ เพลงจะเล่นผ่านตัวเครื่องและไฟแสดงสถานะจะกระพริบช้าๆ
- 4) สามารถเพิ่มระดับเสียง ได้บนอุปกรณ์หรือปุ่มปรับระดับเสียงบนตัวเครื่อง
- 5) สามารถสลับโหมด USB , TF (Micro SD Card) , AUX IN ได้โดยการกดปุ่ม "M"

### 2. โหมด TWS

- 1) ต้องใช้ลำโพงรุ่น MI-X220 Retro Helix 2 เครื่องในการใช้งานโหมด TWS
- 2) เปิดตัวเครื่องและเข้าสู่โหมดบลูทูธทั้งสองเครื่องและกดปุ่ม " <<< " บนตัวเครื่องหนึ่งค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเชื่อมต่อ หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จแล้วจะมีเสียงแจ้งเตือน
- 3) เชื่อมต่อบลูทูธกับอุปกรณ์ (สมาร์ทโฟน , แท็บเล็ต , พีซี หรืออุปกรณ์อื่น) และจับคู่กับลำโพง Retro Helix โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงได้ทำการเปิดใช้งานบลูทูธแล้ว
- 4) หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จ จะสามารถเล่นเพลงผ่านสองตัวเครื่องได้พร้อมกัน
- 5) สามารถเพิ่ม/ลดระดับเสียงได้บนอุปกรณ์หรือปุ่มปรับระดับเสียงบนตัวเครื่อง
- 6) สามารถยกเลิกการเชื่อมต่อ TWS ได้ โดยการกดปุ่ม <<<
- 7) สามารถสลับโหมด USB , AUX IN , TF (Micro SD Card) ได้โดยการกดปุ่ม "Mode"

### 3. โหมด USB , TF (Micro SD Card)

- 1) เมื่อเสียบ USB , TF (Micro SD Card) ตัวเครื่องจะเล่นเพลงโดยอัตโนมัติ
- 2) สามารถเลือกเพลงได้โดยกดปุ่มบนตัวเครื่องและปรับระดับเสียงได้ผ่านปุ่มปรับระดับเสียง
- 3) สามารถสลับโหมด Bluetooth, AUX IN ได้โดยการกดปุ่ม "Mode"

### 4. โหมด AUX IN

- 1) เชื่อมต่อตัวเครื่องกับอุปกรณ์ (สมาร์ทโฟน , แท็บเล็ต , พีซี หรืออุปกรณ์อื่น) ผ่านสาย 3.5mm
- 2) กดปุ่ม "M" เพื่อสลับโหมด
- 3) สามารถสลับโหมด Bluetooth, USB ได้โดยการกดปุ่ม "M"

### 5. โหมดคุยโทรศัพท์ Phone Call

- 1) ในกรณีที่เชื่อมต่อบลูทูธ กดปุ่ม >|| เพื่อรับสาย และกดปุ่ม >|| อีกครั้งเพื่อวางสาย , กดค้างไว้เพื่อวางสาย

## อุปกรณ์ภายในกล่อง

1. สายชาร์จ USB Type-C
2. สาย AUX 3.5 mm.
3. คู่มือการใช้งาน
4. สายหู

## ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Bluetooth Version	:	5.0
Function	:	Bluetooth , USB , AUX In , TWS , DSP , Phone Call , Power Display (ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่)
Speaker size	:	4" x 2 + 2" x 2
Output Power (RSM)	:	40Wx2
Power	:	DC 5V/2A (Type C Charging) สายชาร์จ USB Type-C
Battery	:	8000 mAh