

ENG

**aiwa AIWA**  
Japan

## RS-X 55 Diviner Pro

User Manual

AIWA Electronics International Co., Ltd.  
Explore more at [www.aiwa.com](http://www.aiwa.com)

**Important Safety Instructions**

- Please do not place device near any form of heat source.
- Please use the accessories specified by the manufacturer.
- Please refer all servicing/repairs to a qualified personnel should there by any form of damage to the device.
- Keep this user manual for future referencing/ troubleshooting.
- Please heed ALL safety cautions.

**Safety Cautions**

- Always keep device AWAY from fire and heat sources.
- Do NOT attempt to disassemble or alter the device.
- Do NOT expose device to excessive heat (Direct sunlight etc).
- Do NOT immerse device into any form of liquids.

**Unboxing**

- RS-X55 Diviner Pro Speaker
- Type C charging cable
- Remote Control
- User Manual
- 3.5mm AUX cable

Please refrain from using any damaged components. Contact your local authorized AIWA distributor/customer service should you need any assistance.

The above playback & charging times are estimated values tested in a practical environment and may vary upon individual usage habits.

**Product Specifications**

Model Number: RS-X55 Diviner Pro  
BT Version: V5.0  
Power Output: 5W  
Impedance: 4Ω  
Frequency Response: 60Hz - 23KHz  
S/N Ratio: 80dB  
Sensitivity: 400mV  
Supports: BT, AUX, USB, TWS  
Supported Profiles: MP3, WMA, WAV, FLAC  
Transmission Distance (Estimated): 10 Meters (No Obstacles)  
DC Input Voltage / Current: 5V DC, 1A/2A  
Battery: 7.4V / 6000mAh  
Playback Time: 4-5 hours  
Charging Time: 4-5 hours  
Dimensions: 245\*200\*150mm  
Weight: 274g

**Product Overview**

- USB Port
- Master Volume Knob
- Basic Adjustment Knob
- Treble Adjustment Knob
- Charging Indicator Light (Red while Charging, Green when Full Battery)
- Power ON/OFF
- AUX-In
- BT/AUX Indicator Light
- Source Button
- Play/Pause Button
- Charging Type-C DC IN 5V

- Mute
- Standby/By Mode
- 0-9 Number Keys
- EQ Cycle between Sound Profiles: Classic/Rock & Roll/Jazz
- Mode Cycle between Audio Modes: BT/AUX/AUX
- Volume +
- Previous Track
- Play/Pause
- Next Track
- Volume -
- BT Mode
- USB Mode
- AUX Mode
- TWS Connection Button

CH

**aiwa AIWA**  
Japan

## RS-X 55 Diviner Pro

用戶手冊

AIWA Electronics International Co., Ltd.  
Explore more at [www.aiwa.com](http://www.aiwa.com)

**重要的安全說明**

- 請勿將裝置放置在任何形式的熱源附近。
- 請使用製造商指定的配件。
- 如有任何形式的損傷/故障，請將所有維修/維修轉交給合格人員的維修。
- 保留本用戶手冊以備將來參考/故障排除。
- 請注意所有安全注意事項。

**安全警告**

- 始終將裝置遠離火源和熱源。
- 切勿嘗試拆卸或更改裝置。
- 切勿將裝置暴露在過度陽光下（陽光直射等）。
- 切勿將裝置浸入任何形式的液體中。

**開箱**

- RS-X55 Diviner Pro 揚聲器
- Type C 充電線
- 遙控器
- 用戶手冊
- 3.5mm AUX 音源線

請避免使用任何受損的組件。如有需要，請與您當地的 AIWA 經銷商/客戶服務人員聯繫。

上述播放及充電時間為在實際環境中測試的估計值，可能會因個人使用習慣而有所不同。

**產品規格**

產品型號: RS-X55 Diviner Pro  
BT 版本: V5.0  
輸出功率: 5W  
阻抗: 4Ω  
頻率響應: 60Hz - 23KHz  
信噪比: 80dB  
靈敏度: 400mV  
支援: BT, AUX, USB, TWS  
支援格式: MP3, WMA, WAV, FLAC  
傳輸距離 (估計): 10米 (無障礙)  
直流輸入電壓/電流: 5V DC, 1A/2A  
電池: 7.4V / 6000mAh  
播放時間: 4-5小時  
充電時間: 4-5小時  
尺寸: 245\*200\*150mm  
重量: 274g

**產品概覽**

- USB 埠
- 音量主控旋鈕
- 基本調整旋鈕
- 音調調整旋鈕
- 充電指示燈 (充電時為紅色, 充滿時為綠色)
- 電源開/關
- AUX 輸入
- BT/AUX 指示燈
- 音源按鈕
- 播放/暫停按鈕
- 5V 充電 Type-C DC IN 5V 充電線

- 靜音
- 待機/回響
- 0-9 數字鍵
- EQ 音調檔位 (Classic/Rock & Roll/Jazz)
- 音源模式 (BT/AUX/AUX) 模式切換
- 音量+
- 上一首/前一首
- 播放/暫停
- 下一首/後一首
- BT 模式
- USB 模式
- AUX 模式
- TWS 連接按鈕

TH

**aiwa AIWA**  
Japan

## RS-X 55 Diviner Pro

คู่มือการใช้งาน

AIWA Electronics International Co., Ltd.  
Explore more at [www.aiwa.com](http://www.aiwa.com)

**คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย**

- อย่าวางอุปกรณ์ไว้ใกล้แหล่งความร้อน
- โปรดใช้ของใช้ที่ระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น
- หากพบการเสียหาย/ข้อบกพร่องใดๆก็ตาม กรุณาติดต่อช่างซ่อม/ช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเฉพาะจากผู้ผลิต
- กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา

**ข้อควรระวัง**

- โปรดอย่าสัมผัสกับไฟหรือความร้อน
- อย่าพยายามถอดหรือแก้ไขอุปกรณ์
- อย่าวางอุปกรณ์ไว้ในที่โดนแสงแดดโดยตรง (แสงแดดส่องตรง)
- อย่าปล่อยให้ของใช้ของคุณเปียกหรือจมน้ำ

**อุปกรณ์ภายในกล่อง**

- ลำโพง RS-X55 Diviner Pro
- สายชาร์จ Type C
- รีโมทคอนโทรล
- คู่มือการใช้งาน
- สาย AUX 3.5 mm.

กรุณาอย่าใช้ชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือเสียหาย ควรติดต่อช่างซ่อม/ช่างเทคนิคจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายที่ใกล้ที่สุดหากท่านต้องการความช่วยเหลือ

ค่าประมาณการเวลาเล่นและระยะเวลาการชาร์จอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งาน

**ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์**

Model Number: RS-X55 Diviner Pro  
BT Version: V5.0  
Power Output: 5W  
Impedance: 4Ω  
Frequency Response: 60Hz - 23KHz  
S/N Ratio: 80dB  
Sensitivity: 400mV  
Supports: BT, AUX, USB, TWS  
Supported Profiles: MP3, WMA, WAV, FLAC  
Transmission Distance (Estimated): 10 Meters (No Obstacles)  
DC Input Voltage / Current: 5V DC, 1A/2A  
Battery: 7.4V / 6000mAh  
Playback Time: 4-5 hours  
Charging Time: 4-5 hours  
Dimensions: 245\*200\*150mm  
Weight: 274g

**Product Overview**

- พอร์ต USB
- ปุ่มควบคุมระดับเสียงหลัก
- ปุ่มปรับระดับเสียง
- ปุ่มปรับความถี่สูง
- ปุ่มปรับความถี่ต่ำ
- ปุ่มเปิด/ปิดไฟ
- AUX-In
- ไฟแสดงสถานะ BT/AUX
- ปุ่มโหมดเสียง
- ปุ่มเล่น/หยุด
- ปุ่มโหมด BT / AUX / USB
- ปุ่ม / รีโมทคอนโทรล
- DC In 5V Type C

- เปิด / ปิดเสียงเพลง
- โหมดเสียง
- ปุ่ม 0-9
- EQ: ปรับเปลี่ยนโปรไฟล์เสียง (Classic/Rock & Roll/Jazz)
- โหมด: เลือกเปลี่ยนโหมด (BT/AUX/AUX)
- เพิ่มเสียง
- ย้อนกลับ
- เล่น / หยุดชั่วคราว
- ถัดไป
- โหมด BT
- โหมด USB
- โหมด AUX
- ปุ่ม TWS เชื่อมต่อ 2 ตัว

ENG

**Playback Sources**

**USB Playback:** Insert USB into the designated port, playback will commence upon pressing play/pause button.

**AUX Playback:** Disconnect all BT devices before inserting AUX cable and connect it to audio source to start.

**Connecting the Product**

- Turn on Bluetooth (BT) on your mobile device.
- Turn on the speaker.
- Search and connect to "AIWA Diviner Pro" from your mobile device.
- Press and hold Play/Pause button for 3-4 seconds to disconnect.

**TWS Function**

- Turn on both speakers (Only compatible with the same mode).

2. Press TWS Button, and both units will pair to each other automatically within Thirty (30) Seconds.

3. Be sure to pair speakers to mobile device via BT to commence playback TWS also works via AUX and USB mode.

**Battery & Charging**

**Charging the speaker:**

Connect Type-C charging cable to the speaker and a suitable power source.

Approximate charging time: 4-5hours  
Please fully charge up the speaker prior to first-time usage.

**Troubleshooting**

Unable to connect to device:  
1. Please ensure the speaker is not connected to other devices  
2. Please ensure the speaker is within 10m from the device

No sound is coming out of the speaker:  
1. Please ensure your device is connected to the speaker.  
2. Please ensure the music volume is at an audible level on both your mobile device and speaker.

AIWA Electronics International Co., Ltd.  
Explore more at [www.aiwa.com](http://www.aiwa.com)

CH

**重播源**

**USB播放:** 將USB插入指定埠，按播放/暫停按鈕開始播放。

**AUX播放:** 在插入AUX線之前請先關閉所有BT設備的連接，並連接音源裝置以啟動。

**連接產品**

- 打開手機上的藍牙功能
- 打開揚聲器
- 在您的手機上搜索並連接"AIWA Diviner Pro"
- 長按play/pause按鈕3至4秒以重新連接

**TWS連接**

- 打開兩個揚聲器 (僅適用於同一模式)

2. 長按TWS按鈕，在30秒之內2個揚聲器會自動配對成功。

3. 務必透過BT將揚聲器與您的手機配對，以開始播放TWS也可透過AUX和USB模式工作。

**電池充電**

**向揚聲器充電:**

將Type-C充電線連接到揚聲器和合適的電源。

大約的充電時間: 4小時

\*\*首次使用前，請將揚聲器完全充電\*\*

**故障排除**

無法連接設備:  
1. 請確保揚聲器未連接到其他設備  
2. 請確保揚聲器與設備相距10米以內

沒有聲音發出:  
1. 請確保您的設備已連接到揚聲器。  
2. 請確保您的設備音量和揚聲器上的音源音量大於可聽見的音量。

AIWA Electronics International Co., Ltd.  
Explore more at [www.aiwa.com](http://www.aiwa.com)

TH

**การเชื่อมต่ออื่นๆ**

USB: เชื่อม USB เข้ากับพอร์ต USB ของระบบนี้ตามขั้นตอน

AUX: กรุณาการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ ก่อนที่จะเชื่อมต่อ AUX และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เล่นเสียง

**การเชื่อมต่ออุปกรณ์**

- เปิดบลูทูธ (BT) บนโทรศัพท์มือถือของคุณ
- เปิดลำโพง
- ค้นหาและเชื่อมต่อกับชื่อผลิตภัณฑ์ "AIWA Diviner Pro" จากโทรศัพท์มือถือของคุณ
- กดปุ่ม play/pause เป็นเวลา 3-4 วินาที เพื่อทำการเชื่อมต่อ

**การใช้งาน TWS**

- เปิดลำโพงทั้งสองตัวให้พร้อม 2 หรือ 3 สามารถใช้งานได้เฉพาะกับลำโพง RS-X55 Diviner Pro

2. กดปุ่ม TWS 1 ครั้ง ระยะเวลา 30 วินาที เครื่องจะเชื่อมต่ออัตโนมัติใน 30 วินาที

3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อลำโพงกับโทรศัพท์มือถือของคุณ (ทั้งนี้ทั้งนี้ TWS สามารถใช้งานได้ทั้งโหมด AUX และ USB ได้)

**B แบตเตอรี่และการชาร์จ**

การชาร์จลำโพง

เชื่อมต่อสายชาร์จ USB Type C เข้ากับลำโพง

ระยะเวลาในการชาร์จโดยประมาณ: 4.5 ชั่วโมง

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานก่อนใช้แบตเตอรี่

**หมายเหตุ:**

เพื่อให้เป็นการป้องกันและยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่

- ควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มทุกครั้งก่อนการใช้งาน
- โปรดปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานของแบตเตอรี่
- หากไม่มีการใช้งานแบตเตอรี่ภายในระยะเวลา 6 เดือน ควรชาร์จแบตเตอรี่อย่างน้อย 1 ครั้ง

**การแก้ไขปัญหา**

ไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์

- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณไม่ได้อยู่ในโหมดการเชื่อมต่อ
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณอยู่ในระยะรับสัญญาณของลำโพงภายใน 10 เมตร

**ถ้าไม่พบเสียง**

- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับลำโพง
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณมีเสียงดังเพียงพอ

AIWA Electronics International Co., Ltd.  
Explore more at [www.aiwa.com](http://www.aiwa.com)