

aiwa AIWA
Japan

SB-X350A
User Manual



Unboxing


SB-X350A

Type-C charging cable

User Manual

3.5mm line-in AUX cable

Product Overview



- Battery life indicator light
- Volume+/Next track
- Volume-/Previous track
- Play/Pause/TWS connection/BT Disconnection
- Hands-Free calling
- Mode
- Power button
- Status indicator light
- Reset button
- USB driver slot
- AUX in slot
- Type-C charging port
- Built-in microphone

Power ON/OFF
Hold down power button ⏻ for 3 seconds.


Switching playback modes
Short press mode button ⏮ to switch between BT-AUX-USB mode.

TWS Connection/ BT Disconnection
Double press ⏮ to initiate TWS connection.
Long press ⏮ to disconnect BT connection.

Volume +/-, Next/Previous Track
Long press ⏮ & ⏭ button to decrease & increase audio volume respectively.
Short press ⏮ & ⏭ to trigger previous & next track respectively.


USB driver playback
Insert the USB driver/ Audio prompt accompanied by Orange indicator light indicates successful connection/ Playback will start immediately

AUX Line-In Playback
Power up the speaker, insert 3.5mm audio cable. (White indicator light indicates successful connection.) Playback will start immediately




BT Connection

- Power on SB-X350A.
- Find "SB-X350A" in your mobile BT devices list and connect.



Battery & Charging
Connect USB Type-C charging cable to any power source and to SB-X350A as shown.

*Supports 5V Quick charging. Maximum quick charging output: 40W
*Charging time: 3-5 hours
Playback time: 6-8 hours



Connect + Mode (TWS)


Perform Bluetooth connection (Refer to Device Walkthrough - Bluetooth Connection) with the selected host speaker unit.

Double press dedicated TWS function button on the host speaker unit to enter TWS pairing mode.

(Refer to Device Overview)

Turn on the other speaker unit and Double Press dedicated TWS function button TWS connection will start automatically.

To connect more speaker unit, repeat the last step.



In Connect + Mode (TWS)

- Short press play/pause button on the host speaker unit, all the devices will proceed play/pause instruction.
- Short press play/pause button on the guest speaker unit, only the guest speaker unit will proceed play/pause instruction.
- Double press play/pause button on the host speaker unit, host speaker unit will exit Connect+ Mode, but stay on Bluetooth connect, all the guest speaker unit will stay on Connect+ Mode.
- Double press play/pause button on the guest speaker unit, guest speaker unit will exit Connect+ Mode.

*Connect up to 100 units within a 20 (m) meter radius.
Only Compatible with model: SB-X350A & SB-X350 (GCC3031 Chipset).

LED Indicator Light

Blue BT Mode: Flash quickly BT ready to pair
Flash slowly BT connected successfully / Pause
Stay on Playing music

White AUX mode: Stay on AUX IN Playing / Pause

Orange USB mode: Stay on USB Play
Flash slowly Pause

TWS Ready to pair: (Blue and white blinking light)
TWS Successful Connection/ Paused: Blue and white light flashes slowly
TWS Audio Playback: Blue and white light

Low battery:
Audio prompt "Beep" will be played. Speaker will shutdown after 3 prompts.

Specification

Item: Wireless Portable Speaker	Model name: SB-X350A
Rated Voltage: DC 5V	BT Version: 5.0
Rated input current: 2A	Support Audio format: aptX, aptX HD, aptX Low Latency, SBC, AAC, MP3
BT working range: 20M	Battery: 18650/2000mAh*4
Totally output power: 40W	Mid-High driver output: 10W*2
Play time: 6-8 hours	Base driver output: 20W
Dimension: 230*125*60mm	Charging time: 3-5 hours
Chipset: GCC3031	Weight: 1122g

aiwa AIWA
Japan

SB-X350A
Bedienungsanleitung



Unboxing


SB-X350A

Type C Ladekabel

Bedienungsanleitung

3.5mm Aux Kabel

Produktübersicht



- Batterielebensdauer-Anzeigelampe
- Volumen+ / Vorheriger Titel
- Laustärke- / Vorheriger Titel
- Play/Pause/TWS Connection / BT Disconnection
- Handfreies Telefonieren
- Modus
- Netzschalter
- Statusanzeige
- Reset-Taste
- USB-Steckplatz

Einschalten / Ausschalten
Halten Sie die Taste ⏻ 3 Sekunden lang gedrückt


Wiedergabemodus wechseln
Drücken Sie kurz die Modustaste ⏮ , um zwischen dem BT-AUX-USB-Modus zu wechseln

TWS-Verbindung / BT-Trennung
Drücken Sie zweimal ⏮ um die TWS-Verbindung herzustellen
Drücken Sie lang ⏮ , um die BT-Verbindung zu trennen

Laustärke +/-, Nächster / Vorheriger Titel
Langes Drücken von ⏮ & ⏭ , um die Laustärke zu verringern bzw. zu erhöhen

USB-Treiberwiedergabe
Stecken Sie den USB-Treiber ein (Audio-Eingabeaufforderung mit orangefarbener Anzeige zeigt an, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde).
Die Wiedergabe beginnt sofort

Aux Line-In-Wiedergabe
Schalten Sie den Lautsprecher ein und setzen Sie ein 3,5-mm-Audiokabel ein. (Weiße Anzeigelampe zeigt erfolgreiche Verbindung an)



BT Verbindung herstellen

- Schalten Sie den SB-X350A ein
- Finden Sie "SB-X350A" in der Liste Ihrer mobilen BT-Geräte und stellen Sie eine Verbindung her.



Akku & Laden
Schließen Sie das USB-Ladekabel Type C wie gezeigt an eine beliebige Stromquelle und an den SB-X350A an.

*Unterstützt 5V-Schnellladung. Maximale Schnellladeleistung: 40W
*Ladungszeit: 3-5 Stunden
Wiedergabezeit: 6-8 Stunden




TWS Verbindung herstellen

Führen Sie mit der ausgewählten Host-Lautsprechereinheit eine Bluetooth-Verbindung durch (siehe siehe BT-Geräte Liste im Smartphone)

Drücken Sie die spezielle TWS-Funktionstaste an der Host-Lautsprechereinheit zweimal, um den TWS-Pairing-Modus aufzurufen.

Schalten Sie die andere Lautsprechereinheit ein und drücken Sie zweimal die entsprechende TWS-Funktionstaste.

Die TWS-Verbindung wird automatisch gestartet. Um weitere Lautsprechereinheiten anzuschließen, wiederholen Sie den letzten Schritt.



Verbindungsmodus TWS

- Drücken Sie kurz die Wiedergabe- / Pause-Taste an der Host-Lautsprechereinheit. Alle Geräte fahren mit der Wiedergabe- / Pause-Anweisung fort.
- Drücken Sie kurz die Wiedergabe- / Pause-Taste an der weiteren Gast-Lautsprechereinheit, nur die weitere Gast-Lautsprechereinheit spielt / pausiert.
- Drücken Sie zweimal die Wiedergabe- / Pause-Taste an der Host-Lautsprechereinheit, und beenden Sie die Verbindung der Connect + -Modus. Halten Sie jedoch die Bluetooth-Verbindung aufrecht. Alle Gast-Lautsprechereinheiten bleiben im Connect + -Modus.
- Drücken Sie die Wiedergabe- / Pause-Taste an der Gast-Lautsprechereinheit zweimal, und beenden Sie den Connect + -Modus.

*Schließen Sie bis zu 100 Geräte in einem Radius von 20 (m) Metern an.
Nur kompatibel mit Modell SB-X350A und SB-X350 (GCC3031-Chipset).

LED-Kontrollleuchte

Blauer BT-Modus: Schnell blinken - BT bereit zum Pairing
Langsam blinken - BT erfolgreich verbunden / Pause
Bleibt dran - Musik spielen

Weißer Aux Modus: Bleibt an - AUX IN Abspielen / Pause
Langsam blinken - Pause

Orange USB-Modus: Bleibt an - USB Abspielen
Langsam blinken - Pause

TWS Bereit zum Kopplern: (Blau und weißes Blinklicht)
TWS-Erfolgreiche Verbindung / Pause: Blau und weißes Licht blinkt langsam
TWS-Audiowiedergabe: Blau und weißes Licht

Niedriger Batteriestatus:
Die Audio-Eingabeaufforderung "Beep" wird abgespielt. Der Lautsprecher wird nach 3 Eingabeaufforderungen heruntergefahren.

Spezifikation

Item: Wireless Portable Speaker	Modelname: SB-X350A
Spannung: DC 5V	BT-Version: 5.0-Unterstützung
Benennung: Eingangsstrom: 2A	Audiocodec: aptX, aptX HD, aptX mit geringer Latenz, SBC, AAC, MP3
BT Arbeit: 20M	Batterie: 18650 / 2000mAh*4
Gesamt-Verstärkungsleistung: 40W	Mittlerer-High driver-Verstärkung: 10 WP*2
Speicherzeit: 6-8 Stunden	Basstreiber-Verstärkung: 20W
Abmessung: 230*125*60mm	Ladungszeit: 3 - 5 Stunden
Chipset: GCC3031	Gewicht: 1122 g

aiwa AIWA
Japan

SB-X350A
User Manual



Unboxing


SB-X350A

FW USB Type-C

SB-X350A

FW AUX 3.5mm

รายการประกอบ



- SB-X350A
- คู่มือ (RM)
- สายชาร์จ (Type-C)
- สายเชื่อมต่อ (3.5mm)
- สาย AUX (3.5mm)
- ปุ่มเปิด/ปิด
- ปุ่มเพิ่ม/ลดเสียง
- ปุ่ม Play/Pause
- ปุ่มเชื่อมต่อ TWS / ปล่อยสาย / ปิดการเชื่อมต่อ BT
- ปุ่มโหมด
- ปุ่ม USB
- ปุ่มรีเซ็ต
- ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
- ไมโครโฟนในตัว

เปิดเครื่อง
กดปุ่ม ⏻ เป็นเวลา 3 วินาที


โหมดการเล่น
กดปุ่ม ⏮ เพื่อสลับโหมดการเล่น BT-AUX-USB

เชื่อมต่อ TWS / การเชื่อมต่อ BT
กดปุ่ม ⏮ สองครั้งเพื่อเชื่อมต่อ TWS
กดปุ่ม ⏮ ยาวเพื่อตัดการเชื่อมต่อ BT

เพิ่ม/ลดเสียง / เล่นถัดไป / เล่นก่อนหน้า
กดปุ่ม ⏮ / ⏭ เพื่อเพิ่ม/ลดเสียง
กดปุ่ม ⏮ / ⏭ ยาวเพื่อเล่นถัดไป/ก่อนหน้า

โหมดการเล่น USB
เสียบสาย USB เข้าที่ช่องเสียบสาย USB และเปิดเครื่อง

เชื่อมต่อ AUX
เสียบสาย AUX เข้าที่ช่องเสียบสาย AUX และเปิดเครื่อง



การเชื่อมต่อ BT

- เปิดเครื่อง SB-X350A
- ค้นหาชื่อ "SB-X350A" ในรายชื่ออุปกรณ์ BT ของโทรศัพท์



การเชื่อมต่อ TWS

กดปุ่ม ⏮ สองครั้งเพื่อเชื่อมต่อ TWS



โหมดเชื่อมต่อ TWS

- กดปุ่ม Play/Pause บนเครื่องโฮสต์
- กดปุ่ม Play/Pause บนเครื่องผู้รับ
- กดปุ่ม ⏮ สองครั้งบนเครื่องโฮสต์เพื่อกลับสู่โหมด Connect+
- กดปุ่ม ⏮ สองครั้งบนเครื่องผู้รับเพื่อกลับสู่โหมด Connect+

*เชื่อมต่อได้สูงสุด 100 เครื่องในรัศมี 20 (m) เมตร
เข้ากันได้เฉพาะกับรุ่น SB-X350A และ SB-X350 (GCC3031 Chipset) เท่านั้น

ไฟ LED ควบคุมสถานะ

โหมดการเล่น	ไฟแสดงสถานะ	สถานะ
โหมดการเล่น BT	ไฟแสดงสถานะ	พร้อมที่จะเชื่อมต่อ TWS / พร้อมที่จะเชื่อมต่อ BT
โหมดการเล่น AUX	ไฟแสดงสถานะ	กำลังเล่น / หยุด
โหมดการเล่น USB	ไฟแสดงสถานะ	กำลังเล่น / หยุด

หมายเหตุ: ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบเมื่อแบตเตอรี่ต่ำมาก

ข้อมูลจำเพาะ

Item: Wireless Portable Speaker	Model name: SB-X350A
Rated Voltage: DC 5V	BT Version: 5.0
Rated input current: 2A	Support Audio format: aptX, aptX HD, aptX Low Latency, SBC, AAC, MP3
BT working range: 20M	Battery: 18650/2000mAh*4
Totally output power: 40W	Mid-High driver output: 10W*2
Play time: 6-8 hours	Base driver output: 20W
Dimension: 230*125*60mm	Charging time: 3-5 hours
Chipset: GCC3031	Weight: 1122g

aiwa AIWA
Japan

SB-X350A
使用手册



包装内容


SB-X350A 蓝牙音箱一台

Type-C 充电线 1 根

使用手册

3.5mm Line-In 音频线 1 根

产品介绍



- 电量指示灯
- 增加音量/下一曲
- 减少音量/上一曲
- 播放/暂停/TWS连接/取消蓝牙配对键
- 选源键
- 模式切换键
- 电源键
- 接听电话键
- 前置按键
- USB随身碟接口
- AUX IN 音频输入接口
- Type-C 充电接口
- 麦克风 (内置于 SB-X350A 内部)

电源键
长按电源键 ⏻ 3秒开机/关机

模式切换
短按模式键 ⏮ 进行模式切换。切换顺序为: BT - AUX - USB

音量调节
短按音量+、-键，增加/减少音量。
长按音量+、-键，短按 ⏮ 键切换下一曲，AUX模式下不能切换歌曲


TWS连接和取消蓝牙连接
1. 快捷键 ⏮ 键两次进行TWS连接。
2. 长按 ⏮ 键取消蓝牙连接。

上一曲/下一曲
蓝牙/AUX/USB模式下，长按 ⏮ 键可减小音量。
蓝牙/AUX模式下，短按 ⏮ 键切换上一曲，AUX模式下不能切换歌曲

下一曲/减小音量
蓝牙/AUX/USB模式下，长按 ⏭ 键可增大音量。
蓝牙/AUX模式下，短按 ⏭ 键切换下一曲，AUX模式下不能切换歌曲


USB随身碟播放
插入USB随身碟，指示灯变成绿色，开始播放音乐并存储数据。

AUX IN 音频输入
快速播放音乐3分钟，插入3.5mm音频线，指示灯变成白色，播放音乐并运行音频线。




蓝牙连接

- 打开蓝牙并搜索3秒开机
- 在手机蓝牙设备列表中找到SB-X350A，点击连接即可



蓝牙连接 TWS

短按播放/暂停键



蓝牙连接模式下的 TWS

- 短按播放/暂停键在主机上
- 短按播放/暂停键在副机上
- 短按播放/暂停键在主机上两次，返回连接+模式，TWS保持连接
- 短按播放/暂停键在副机上两次，返回连接+模式

*最多支持100个设备在20米半径内连接
*仅兼容型号 SB-X350A 和 SB-X350 (GCC3031)

LED 指示灯

蓝色 BT 模式: 快速闪烁 蓝牙准备就绪
缓慢闪烁 BT 连接成功 / 暂停
常亮 播放音乐

白色 AUX 模式: 常亮 AUX IN 播放 / 暂停
缓慢闪烁 暂停

橙色 USB 模式: 常亮 USB 播放
缓慢闪烁 暂停

TWS 准备就绪: (蓝色和白色闪烁)
TWS 成功连接 / 暂停: 蓝色和白色灯光缓慢闪烁
TWS 音频播放: 蓝色和白色灯光

低电量:
语音提示“Beep”将播放。扬声器将在3次提示后关机。

规格

产品名称: 蓝牙音箱	型号: SB-X350A
额定电压: DC 5V	蓝牙版本: 5.0
额定输入电流: 2A	支持的音频格式: aptX, aptX HD, aptX Low Latency, SBC, AAC, MP3
BT 工作范围: 20M	电池: 18650/2000mAh*4
总输出功率: 40W	中高音驱动输出功率: 10W*2
播放时间: 6-8小时	低音驱动输出功率: 20W
尺寸: 230x125x60 mm	充电时间: 3-5小时
芯片: GCC3031	重量: 1122克

限制物質含有情況標示圖

項目名稱	RoHS 限制物質含量標示				
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ^{VI})	多環芳烴 (PAHs)
電機線路	○	○	○	○	○
外觀	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○
線路板	○	○	○	○	○

備註: "○" 表示該物質含量符合 RoHS 限制標準。" >0.1 " 表示該物質含量超過 0.1% 但不超過 0.1% 的 RoHS 限制標準。" >0.1 " 表示該物質含量超過 0.1% 但不超過 0.1% 的 RoHS 限制標準。

備註: 該產品符合 RoHS 限制標準。該產品符合 RoHS 限制標準。該產品符合 RoHS 限制標準。

規格

產品名稱: 蓝牙音箱	型號: SB-X350A
额定电压: DC 5V	蓝牙版本: 5.0
额定输入电流: 2A	支持的音频格式: aptX, aptX HD, aptX Low Latency, SBC, AAC, MP3
BT 工作范围: 20M	电池: 18650/2000mAh*4
总输出功率: 40W	中高音驱动输出功率: 10W*2
播放时间: 6-8小时	低音驱动输出功率: 20W
尺寸: 230x125x60 mm	充电时间: 3-5小时
芯片: GCC3031	重量: 1122克

製造商: 愛華電子股份有限公司
總代理: 愛華電子股份有限公司
地址: 新北市板橋區深坑路三號141樓5樓
電話: 02-2662-4343
商品產地: 中國 (CHINA)