



Adventure Mini IP67 | SB-X80

User Manual
使用者指南
使い手説明書
उपभोक्तागाइड
사용자 설명서
คู่มือการใช้
hướng dẫn sử dụng
प्रयोगकर्ता पुस्तिका


คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

1. กรุณาตั้งวางเครื่องให้ห่างจากแหล่งที่มีความร้อนสูง
2. กรุณาใช้สายชาร์จที่มีคุณภาพมาตรฐานจากโรงงานเท่านั้น
3. การรับประกบกับสิ่งใดๆก็อยู่ในเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
4. เก็บคู่มือฉบับนี้ไว้ที่สถานที่สามารถตรวจสอบหาการแจ้งเตือนหากเกิดปัญหาขึ้น
5. กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อควรระวังอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและยืดอายุการใช้งานของเครื่อง


คำเตือนเพื่อความปลอดภัย

1. ควรตั้งวางเครื่องให้ห่างจากไฟและแหล่งที่มีความร้อนตลอดเวลา
2. ห้ามทำการแกะหรือตัดและใส่สายที่สั้น
3. ห้ามใช้เครื่องสัมผัสกับความร้อนจากภายใน เช่น จากหลอดไฟหรือ ฯลฯ
4. ห้ามสัมผัสกับสิ่งใดๆที่ด้านหน้าของเครื่อง

Unboxing



SB-X80




สาย Micro USB



สาย AUX


Please refrain from using any damaged components.
Contact your local authorised aiwa distributor/customer service

ภาพรวมผลิตภัณฑ์




1. เปิด / ปิดเครื่อง
2. เหน็บ / หยุด / เชื่อมต่อ TWS / ยกเลิกการเชื่อมต่อ
3. ถอดเสียง / เพลงย้อนกลับ (กด 1 ครั้ง)
4. เหน็บเสียง / เพลงถัดไป (กด 1 ครั้ง)
5. โหมดรีเฟรช
6. ไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอรี่
7. ช่องเสียบสายชาร์จ
8. รีโมทคอนโทรล
9. ช่องเสียบ AUX

เปิด / ปิดเครื่อง



กดปุ่มเปิดเครื่อง ① ค้างไว้ 3 วินาที


การเชื่อมต่อบลูทูธ



1. เปิดเครื่อง SB-X80
2. ค้นหาชื่ออุปกรณ์ "SB-X80" ในโหมดการเชื่อมต่อบลูทูธบนมือถือของคุณ
3. กดปุ่ม เหน็บ / หยุด ค้างไว้ เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อบลูทูธ

*กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับคลื่นวิทยุเท่านั้น
*กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณสามารถรับสัญญาณได้
*บางอุปกรณ์ อาจจำเป็นต้องรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ


การเชื่อมต่อ AUX



1. เปิดเครื่อง
2. เชื่อมต่อสาย AUX ขนาด 3.5 มม.


*บางอุปกรณ์ อาจจำเป็นต้องรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ

โหมดตอบรับสายเรียกเข้า



- กด 1 ครั้ง - รับสาย
- กด ค้าง - ปฏิเสธสายเรียกเข้า
- กด 1 ครั้ง - วางสาย / จบการสนทนา

การเชื่อมต่อ TWS (True Wireless Stereo)



ทำตามขั้นตอนการเชื่อมต่อบลูทูธและเสียบตัวเครื่องอีกตัวที่ต้องการเชื่อมต่อ (ระหว่างครั้งที่ 1 ถึง 2)

กดปุ่ม TWS 2 ครั้งบนเครื่องหลัก เพื่อเข้าสู่โหมดการเชื่อมต่อ TWS

*กดปุ่ม TWS ค้างไว้ เมื่อต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อ TWS

*ปิดเครื่องที่ต้องการเชื่อมต่อ TWS

เมื่อเปิดเครื่องอีกตัวหนึ่ง ระบบจะทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ (กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าครั้งที่ 2 ตัวถูกคู่กัน)


**TWS การเชื่อมต่อสามารถทำงานได้สูงสุด 80 วินาทีเท่านั้น

กดปุ่ม TWS 2 ครั้งเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ

*บางเครื่องอยู่โหมด TWS

เมื่อเปิด / ปิดเครื่อง รีโมทคอนโทรลโหมด TWS

แบตเตอรี่และการชาร์จ




เสียบตัวเครื่องเข้ากับสายชาร์จ Micro USB

เวลาในการชาร์จ 3-4 ชั่วโมง
ใช้จำนวนได้ 10 ชั่วโมง

*การชาร์จเต็มแบตเตอรี่จะใช้เวลาประมาณ 15 ชั่วโมง และเครื่องจะปิดอัตโนมัติเมื่อชาร์จครบ 3 ชั่วโมง

การดูแลทำความสะอาด



เช็ดเครื่องจากบนลงล่างด้วยผ้าแห้ง

การแก้ไขปัญหา

หากไม่พบสัญญาณ "SB-X80" บนอุปกรณ์มือถือในการเชื่อมต่อบลูทูธ / การเชื่อมต่อไม่เกิดขึ้น

1. กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณอยู่ในโหมดการเชื่อมต่อบลูทูธได้ (ระยะเวลาไม่เกิน 10 นาที)
2. กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณมีแบตเตอรี่เพียงพอ
3. รีเซ็ตโหมดบลูทูธ

หากอยู่ในระหว่างการเชื่อมต่อบลูทูธแต่การเชื่อมต่อถูกตัดออก

1. กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับบริเวณที่มีการเชื่อมต่อบลูทูธ

Customer service

หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.ht-aiwa.com

ติดต่อผู้ขายหรือฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ตามวิธีการที่แนบไปในกล่องสินค้า

การรับประกัน

ถ้าผลิตภัณฑ์พบข้อบกพร่องที่แนบไปในกล่องสินค้า

หมายเหตุ : ปัญหาสินค้าที่เกิดจากการปรับหรือติดตั้งไม่ป็นเหตุที่อยู่นอกเงื่อนไขการรับประกัน

ข้อมูลจำเพาะ

Model - SB-X80

Rated power - 5W

Technology - V5.0

Bluetooth Profile - A2DP, HFP, HSP, AVRCP

Frequency response - 130Hz - 20KHz

THD - <1%

Connection Range - 20M

Battery Capacity - 1800mAh

Speaker Dimension - 85 x 85 x 46 mm

Weight - 215g



Aiwa Electronics (HT) Co., Ltd.
Explore more at www.ht-aiwa.com